

Структура

- 1 Память автомобиля
 - 1.1 Противоугонное устройство
 - 1.2 Центральный замок
 - 1.3 Стеклоподъемники/люк с подъемно-сдвижной крышкой
 - 1.4 Освещение
 - 1.5 Стеклоочиститель
 - 1.6 Система поддержания заданной скорости
 - 1.7 Звуковые предупреждающие сигналы
 - 1.8 Отопление/кондиционирование/вентиляция
 - 1.9 Память положений сидений/зеркал
 - 1.10 Индикация/язык
 - 1.11 Аудио/видео
 - 1.12 Сигнализация аварийного сближения при парковке
- 2 Память ключа
 - 2.1 Центральный замок
 - 2.2 Отопление/кондиционирование/вентиляция

Следующий обзор содержит все функции "Памяти автомобиля и ключа", устанавливаемые в настоящий момент на автомобилях серий E38, E39 с 09/1998, E46, E52 и E53 с начала серийного производства.

Для R50/R52/R53 предлагаются только функции памяти автомобиля.

Функции, у которых в кратком описании не указана серия, возможны на автомобилях всех серий с "Памятью автомобиля и ключа".

На основании норм действующего законодательства существуют различные варианты установок в зависимости от экспортного исполнения. Автомобили с одинаковой комплектацией, но в разном экспортном исполнении могут иметь различные варианты установок. Поэтому при выполнении установок необходимо соблюдать действующие на данном рынке требования страховых компаний и законодательства.

Заводские установки также различаются в зависимости от экспортного исполнения.

На заводе установки автомобиля выполняются в соответствии с центральным шифром (ZCS)/спецификацией автомобиля (FA).

1.1 Память автомобиля - Противоугонное устройство

Система охраны салона

- o активно
- o не активно

Функцию охраны салона можно деактивизировать на продолжительное время. Это целесообразно, если в автомобиле часто остаются домашние животные. Соблюдать требования страховых компаний!
E46, E52, но не E38, E39, E53.

Охранный датчик крена

- o активно
- o не активно

Датчик крена можно деактивизировать на продолжительное время. Это целесообразно, если автомобиль часто ставится на стоянку в многоэтажных гаражах.
Соблюдать требования страховых компаний!
E46, E52, но не E38, E39, E53.

Постановка/снятие с сигнализации

- o Блок ДУ
- o Замки и дистанционное управление

Постановка/снятие с сигнализации системы DWA возможно только с дистанционного управления или с замков и дистанционного управления. (В Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Франции и Италии следует соблюдать требования страховых компаний - снятие с сигнализации допустимо только с дистанционного управления!).
Кроме R50, R52, R53

Визуальное подтверждение снятия с сигнализации

- o активно
- o не активно

Снятие с сигнализации DWA подтверждается кратковременным включением аварийных световых сигналов.

Звуковое подтверждение снятия с сигнализации

- o активно
- o не активно

Снятие с сигнализации DWA подтверждается коротким сигналом sireны.
Допускается только на автомобилях в исполнении для США.

Визуальное подтверждение постановки на сигнализацию

- o активно
- o не активно

Постановка на сигнализацию DWA подтверждается кратковременным включением аварийных световых сигналов.
Кроме R50, R52, R53

Звуковое подтверждение постановки на сигнализацию

- o активно
- o не активно

Постановка на сигнализацию DWA подтверждается коротким сигналом sireны.
Допускается только на автомобилях в исполнении для США.

Визуальное подтверждение постановки на сигнализацию, капот и крышка багажника закрыты

- o активно
- o не активно

Постановка на сигнализацию DWA подтверждается кратковременным включением аварийных световых сигналов, если все двери, капот и крышка багажника закрыты.
E46, E52, но не E38, E39, E53, R50, R52, R53

Звуковое подтверждение постановки на сигнализацию, капот и крышка багажника закрыты

- o активно
- o не активно

Постановка на сигнализацию DWA подтверждается коротким сигналом sireны, если все двери, капот и крышка багажника закрыты.
Допускается только на автомобилях в исполнении для США.
E46, E52, но не E38, E39, E53, R50, R52, R53

Подтверждение Подтверждение без DWA

- o активно

При установке "активно" запираение или отпираение центрального замка на автомобилях без DWA подтверждается световым или звуковым сигналом. Световой или звуковой сигнал подтверждения зависит от соответствующего экспортного исполнения.

Эта установка работает при запираении или отпираении с замка или ДУ.

E38, E39 с 09/1999, E46, E53 - но не E52, R50, R52, R53

Обратите внимание:

На автомобилях серии E46 в основной модуль записывается сообщение о неисправности "07 Система охранной сигнализации".

1.2 Память автомобиля - Центральный замок

Дистанционное управление освещением салона

- ☐ активно
- ☐ не активно

Отпираение заднего стекла из салона

- ☐ активно
- ☐ не активно

Дистанционное управление режимом "паники"

- ☐ активно
- ☐ не активно

Открытие багажного отделения с дистанционного управления

- ☐ если разблокировано
- ☐ всегда

Дистанционное управление режимом открывания

- ☐ отпираение крышки багажника
- ☐ комфортное открывание
- ☐ не активно

Повторное запираение через 2 минуты после отпираения без открывания

- ☐ активно
- ☐ не активно

Освещение салона включается при запертом автомобиле нажатием на кнопку запираения на ключе.

Если в течение последующих 15 с происходит повторное запираение, то радиосистема охраны салона и датчик крена деактивируются.

Кроме R50, R52, R53

При установке "активно" нажатием кнопки в пространстве для ног (сторона водителя) отпирается заднее стекло. При установке "не активно" отпирается багажная дверь.

E46 Touring

При продолжительном нажатии на кнопку отпираения крышки багажника на ключе при включенной системе охранной сигнализации раздается сигнал тревоги (режим паники).

Кроме R50, R52, R53

При продолжительном нажатии кнопки отпираения на ключе открывается крышка багажника.

E46, E52, но не E38, E39, E53, R50, R52, R53

Может быть отперта крышка багажника (багажная дверь) или открыто окно, или функция может быть вообще не настроена.

Управление - продолжительным нажатием кнопки отпираения на ключе с дистанционным управлением.

R50, R52, R53

Прим. через 2 минуты после однократного непреднамеренного отпираения (ни одна из дверей, капот или крышка багажника после этого не открывались)

- ☐ активно
- ☐ не активно

Автоматическое отпирание после выключения двигателя

- ☐ активно
- ☐ не активно

Клавиша центрального замка, если заблокировано

- ☐ активно
- ☐ не активно

Избирательное центральное управление замками

- ☐ активно
- ☐ не активно

Помощь при посадке

Избирательное центральное управление замками

- ☐ активно
- ☐ не активно

Помощь при посадке/избирательное центральное управление замками

- ☐ помощь при посадке
- ☐ избирательное центральное управление замками
- ☐ не активно

Автомобиль автоматически запирается после трогания с места. Его можно в любой момент открыть изнутри.

Эта

установка активизируется при механическом отпирании с замка.

Для установки, действующей через ключ с дистанционным управлением, см. 2.1 "Память ключа - Центральный замок".

Автомобиль автоматически отпирается после выключения двигателя.

R50, R52, R53.

В заблокированном автомобиле двери водителя и переднего пассажира можно разблокировать изнутри нажатием клавиши центрального замка. Однако открыть двери можно только изнутри. После этого автомобиль нужно сначала отпереть ключом, а затем уже запереть. При этом не имеет значения, отпирается ли дверь механически или с дистанционного управления. При открывании установленная система охранной сигнализации подает сигнал тревоги.

E46, E52, но не E38, E39, E53, R50, R52, R53

Первый раз при отпирании автомобиля отпирается только дверь водителя. Только при втором отпирании отпирается весь автомобиль.

Эта функция

действует только для механического отпирания с замка.

Установка, действующая с дистанционного управления, см. 2.1 "Память ключа - Центральный замок". E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53, но не E52

Функцию помощи при посадке можно активизировать или деактивизировать.

Эта установка активизируется при механическом отпирании с замка.

Для установки, действующей с дистанционного управления, см. 2.1 "Память ключа - Центральный замок". Только E46 Купе с основным модулем до версии ПО 1.4

Можно выбрать функцию помощи при посадке или избирательного центрального управления замками. Обе функции можно также деактивизировать.

Эта установка активизируется при механическом отпирании с замка.

Для установки, действующей с дистанционного управления, см. 2.1 "Память ключа - Центральный замок". Только E46 Купе/Кабриолет и R50/R52/R53

Обратите внимание:

Выбор установки "Помощь при посадке" предлагается только для E46 Купе с основным модулем, начиная с версии ПО 1.5.

Помощь при посадке - перемещение рулевого колеса вверх

- ☐ активно
- ☐ не активно

Помощь при посадке - перемещение рулевого колеса вперед

- ☐ активно
- ☐ не активно

Функция закрывания багажной двери с дистанционного управления

- ☐ активно
- ☐ не активно

Складывание зеркал

- ☐ активно
- ☐ не активно

Автоматическое перемещение рулевого колеса до верхнего упора для помощи при посадке можно активизировать или деактивизировать.
E53

Автоматическое перемещение рулевого колеса до переднего упора (в сторону панели приборов) для помощи при посадке можно активизировать или деактивизировать.
E53

Функцию автоматического закрывания багажной двери с дистанционного управления (ДУ) можно активизировать или деактивизировать.
E39 Touring

Функцию складывания зеркал при комфортном закрывании автомобиля можно активизировать или деактивизировать.

1.3 Память автомобиля - Стеклоподъемники/люк с подъемно-сдвижной крышкой

Комфортное закрывание с дистанционного управления

- ☐ активно
- ☐ не активно

Окна и подъемно-сдвижную крышку люка можно закрыть нажатием на кнопку запираения на ключе с дистанционным управлением - продолжительное нажатие на кнопку "Запирание".
E38, E39, E46, E53, кроме E46 Кабриолет, E52, R50, R52, R53

Комфортное открывание с дистанционного управления

- ☐ активно
- ☐ не активно

Окна и подъемно-сдвижную крышку люка можно открыть нажатием на кнопку отпирания на ключе с дистанционным управлением - продолжительное нажатие на кнопку "Отпирание".
E38, E39, E46, E53, кроме E46 Кабриолет, E52, R50, R52, R53

Комфортное открывание с дистанционного управления, без поворотных стекол

- ☐ активно
- ☐ не активно

При установке "Активно" поворотные стекла при комфортном открывании с дистанционного управления не открываются. Для этого должна быть активна установка "Комфортное открывание с дистанционного управления".
E46 купе с основным модулем с версией ПО, начиная с версии 1.5

Комфортное открывание с замка

- ☐ активно
- ☐ не активно

Окна можно открыть с замка двери - удерживать ключ в положении открывания.
Кроме R50/R52/R53

Отключение при

- Открыть дверь
- Закрыть дверь

Отпирание при извлечении ключа

- активно
- не активно

Закрывание окна водителя коротким нажатием

- активно
- не активно

Открывание окна водителя коротким нажатием

- активно
- не активно

Закрывание окна переднего пассажира коротким нажатием

- активно
- не активно

Открывание окна переднего пассажира коротким нажатием

- активно
- не активно

Закрывание задних окон коротким нажатием

- активно
- не активно

Открывание задних окон коротким нажатием

- активно
- не активно

Закрывание подъемно-сдвижной крышки люка коротким нажатием

- активно
- не активно

Открывание подъемно-сдвижной крышки люка коротким нажатием

- активно
- не активно

При выборе "Открыть дверь" функция подъема стекла отключена, если контакт R выключен и одна передняя дверь открыта. При выборе "Закрыть дверь" функция подъема стекла отключена, если контакт R выключен, и если при закрывании передних дверей была открыта хотя бы одна дверь.
E38, E39, E53, но не E46, E52, R50, R52, R53

Автомобиль автоматически отпирается при извлечении ключа, если запираение автомобиля было выполнено с помощью клавиши центрального замка.
R50, R52, R53

Окно двери водителя можно закрыть нажатием с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".
Кроме R50, R52, R53

Окно двери водителя можно открыть нажатием с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".
Кроме R50, R52, R53

Окно двери переднего пассажира можно закрыть нажатием с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".
E38, E39, E46, E53, но не E46 Кабриолет, E52, R50, R52, R53

Окно двери переднего пассажира можно открыть нажатием с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".
Кроме R50, R52, R53

Задние окна можно закрыть нажатием с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".
E38, E39, E46, E53, кроме E46 Купе, Кабриолет, R50, R52, R53

Задние окна можно открыть нажатием с переходом за точку срабатывания.
Кроме R50, R52, R53

Подъемно-сдвижную крышку люка можно закрыть нажатием клавиши вперед. Используется функция "Maut".

Подъемно-сдвижную крышку люка можно открыть нажатием клавиши назад. Используется функция "Maut".

Поднятие подъемно-сдвижной крышки люка коротким нажатием

- ☐ активно
- ☐ не активно

Открывание окон коротким нажатием на центральный выключатель

- ☐ активно
- ☐ не активно

Подъемно-сдвижную крышку люка можно поднять нажатием клавиши вверх. Используется функция "Maut". E38, E46, R50, R52, R53, но не E39, E53

Окна можно открыть нажатием центрального выключателя с переходом за точку срабатывания. E46 Кабриолет, E52

1.4 Память автомобиля - Освещение

Освещение салона ВКЛ. при отпирании

- ☐ активно
- ☐ не активно

Освещение салона включается при механическом отпирании. E46, E52, но не E38, E39, E53, R50, R52, R53

Освещение салона ВКЛ. при контакте R "ВЫКЛ.", перед этим свет "ВКЛ."

- ☐ активно
- ☐ не активно

Освещение салона включается только при выключенном контакте R после движения со светом. E46, E52, но не E38, E39, E53, R50, R52, R53

Освещение салона приглушенное ВКЛ./ВЫКЛ.

- ☐ активно
- ☐ не активно

Освещение салона включается и выключается с приглушением. Кроме R50, R52, R53

Внешнее освещение Постоянный ближний свет

- ☐ активно
- ☐ не активно

Постоянный ближний свет активизируется при включении зажигания и установке выключателя освещения в "положение 2". Обращать внимание на различия в зависимости от экспортного исполнения!

Внешнее освещение Проводи домой

- ☐ активно
- ☐ не активно

При контакте R "ВЫКЛ." при активизации прерывистого светового сигнала на выбранный промежуток времени включаются фары. Возможны следующие варианты: не активно, 40 с, 90 с, 150 с и 240 с. (E38, E39, E46, E52, E53, R50, R52, R53). Об активизации на R50, R53 см. в Руководстве по эксплуатации.

1.5 Память автомобиля - Стеклоочиститель

Датчик интенсивности дождя

- ☐ активно
- ☐ не активно

Датчик интенсивности дождя можно деактивизировать. E46, но не E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Переключение на более низкую скорость на стоящем автомобиле

- ☐ активно
- ☐ не активно

На стоящем автомобиле происходит переключение со скорости 1 на периодический режим работы или со скорости 2 на скорость 1.

Датчик интенсивности дождя/наружного освещения

- ☐ чувствителен
- ☐ менее чувствителен

Порог срабатывания датчика интенсивности дождя/наружного освещения можно установить на "чувствителен" или "менее чувствителен". E39, E46, E53, но не R50, R52, R53

1.6 Память автомобиля - Система поддержания заданной скорости

Активизация

- ☐ активно
- ☐ не активно

Систему поддержания заданной скорости можно включить выключателем на панели приборов или клавишей на многофункциональном рулевом колесе. E38, E39 с выключателем на панели приборов

Активный круиз-контроль (ACC), задаваемая скорость

- ☐ текущая
- ☐ округленная

При установке "текущая" при первом вводе значения скорости движения для системы ACC с помощью клавиши установки/ускорения в качестве задаваемой принимается текущая скорость. Она индицируется следующим по порядку светодиодом. При установке "округленная" при активизации ACC в качестве задаваемой скорости принимается текущая скорость, округленная до 10 км/ч или 5 миль/ч в большую сторону. E38 с системой ACC

1.7 Память автомобиля - Звуковые предупреждения

Ключ зажигания

- ☐ активно
- ☐ не активно

Если после открывания двери водителя ключ зажигания все еще находится в замке зажигания, подается звуковой сигнал. Это может оказаться целесообразным, если периодически в автомобиле остаются дети, которые могут играть с ключом.

Предупреждение о заправке

- ☐ активно
- ☐ не активно

Когда загорается контрольная лампа резерва топлива в баке, раздается звуковой сигнал. Только R50/R52/R53

1.8 Память автомобиля - Отопление/кондиционирование/вентиляция

Для отдельных ключей

- ☐ активно
- ☐ не активно

Для кондиционера память ключа можно активизировать или деактивизировать. При установке "активно" регулировка температуры и вентилятора, а также функции кондиционера (AUC, режим рециркуляции, заслонки, режим оттаивания) сохраняются индивидуально для каждого ключа. E39, E53, но не E38, E46, E52, R50, R52, R53

Заслонки

Память режима рециркуляции

- ☐ активно

Функция рециркуляции остается активной после перезапуска. Установка не зависит от используемого ключа.
E38, E39, E46, E53, но не E52, R50, R52, R53

- не активно

Интенсивность охлаждения

- нормальное
- для жарких стран

Можно выбрать нормальное управление кондиционером или управление для жарких стран. При установке для жарких стран интенсивность охлаждения более высокая благодаря соответствующей мощности вентилятора и управлению заслонками.
E38, E39, E46, но не E52, E53, R50, R52, R53

Автоматический обогрев заднего стекла

- активно
- не активно

Автоматическое включение обогрева заднего стекла при температуре наружного воздуха ниже 3,5 градусов Цельсия можно активизировать или деактивизировать.
E46

1.9 Память автомобиля - Память положения сидений/зеркал

Регулировка сидений

- при отпирании
- при открывании двери
- не активно

Регулировка положения сиденья производится после отпирания автомобиля с ключа с дистанционным управлением или после открывания двери водителя. При установке "не активно" индивидуальная для каждого ключа регулировка положения сиденья невозможна.
Кроме сидений в сериях E38, E39 и E53 регулируются также зеркала и рулевая колонка, если они имеют электроприводы регулировки.
На E46 зеркала регулируются на автомобилях выпуска с 09/1999 (модельный год 2000).

Обратите внимание:

При нажатии на кнопку запираания на ключе с дистанционным управлением регулировка положения сиденья прерывается.
E38, E39, E46, E53, но не E52, R50, R52, R53

Память положений зеркал с автоматической установкой в положение для припарковывания

- активно
- не активно

При наличии автоматической установки в положение для припарковывания регулировка положения зеркала переднего пассажира можно записать индивидуально для каждого ключа. При установке "активно" и положении "Зеркало переднего пассажира" переключателя регулировки зеркал при включении передачи заднего хода зеркало переднего пассажира приводится в записанное в ключе положение. При установке "активно" и положении "Зеркало водителя" переключателя регулировки зеркал автоматическая установка в положение для припарковывания деактивизирована. При установке "не активно" и положении "Зеркало водителя" переключателя регулировки зеркал при включении передачи заднего хода зеркало переднего пассажира приводится в крайнее нижнее положение. При установке "не активно" и положении "Зеркало переднего пассажира" переключателя регулировки зеркал автоматическая установка в положение для припарковывания деактивизирована.

E46 с 09/1999

Автоматическая установка в положение для припарковывания зеркал с LIN-соединением

- ☐ активно
- ☐ не активно

На E46 с 03/2003 установлена шина LIN. После "активизации" и переключателя регулировки зеркал в положении "Зеркало на стороне переднего пассажира" зеркало на стороне переднего пассажира опускается при включении передачи заднего хода. Для настройки этой функции в отдельных ключах нужно также активизировать функцию "Разведение зеркал". Только E46

Функция памяти автоматической установки в положение для припарковывания зеркал с LIN-соединением

- ☐ активно
- ☐ не активно

На E46 с 03/2003 установлена шина LIN. После "активизации" в каждом ключе можно настроить свой угол положения зеркала для автоматической установки в положение для припарковывания. Только E46

Автоматическая установка зеркал

- ☐ активно
- ☐ не активно

На E46 с 03/2003 установлена шина LIN. При "активизации" после отпирания автомобиля с пульта дистанционного радиуправления зеркала устанавливаются индивидуально для каждого ключа. Эту функцию нужно установить отдельно от автоматической регулировки положения сиденья. Только E46

- о миль/галлон (США)
- о км/л

Единицы измерения Пробег

- о км
- о мили

Единицы измерения Время

- о 12 ч
- о 24 ч

Единицы измерения Температура

- о градусов Цельсия
- о градусов Фаренгейта

Язык Текстовая индикация

- о Немецкий
- о Английский
- о Итальянский
- о Испанский
- о Японский
- о Французский
- о Страны Персидского залива

Базовые установки Временное предупреждение о гололедице

- о активно
- о не активно

После выполнения следующих настроек необходимо заново установить время на часах.

Показание расхода можно вывести в указанных единицах измерения. E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53 без бортового монитора, но не E52.

Пробег может индицироваться в указанных единицах измерения. E38, E39, E46, E52, E53 без бортового монитора R50, R52, R53

Время можно установить в указанных режимах. E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53 без бортового монитора, но не E52

Температура наружного воздуха может индицироваться в указанных единицах измерения. E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53 без бортового монитора, но не E52.

Текстовые сообщения могут отображаться на указанных иностранных языках. E38, E39, E53 без бортового монитора - не E46, E52, R50, R52, R53

Функцию предупреждения о гололедице можно активизировать или деактивизировать.
Активно: При понижении температуры наружного воздуха прим. до +3 °С выдается звуковое предупреждение о гололедице и на несколько секунд появляется мигающая индикация температуры наружного воздуха. После этого происходит переключение на прежнюю индикацию.
Не активно: При понижении температуры наружного воздуха прим. до +3 °С выдается звуковое предупреждение о гололедице. После этого индикация температуры высвечивается постоянно. Нажатием на выключатель на рулевой колонке можно перейти к другой индикации.
E46 с комбинацией приборов с версией ПО, начиная с версии 11, R50, R52, R53, но не E38, E39, E52, E53

- o Nokia 3110
- o Siemens S10

Тип мобильного телефона можно изменить при переоснащении или дооснащении.
E46, но не E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Обратите внимание:

Тип мобильного телефона устанавливается при дооснащении телефоном с базовым интерфейсом через "Кодирование по центральному шифру - Дооснащение".

Память ключа для радиоприемника New Generation (избирательно)

- o активно
- o не активно

Для радиоприемника память ключа можно активизировать или деактивизировать. При установке "активно" звук, последнее аудиоустройство (радиоприемник, магнитофон, CD) и последний передатчик сохраняются индивидуально для каждого ключа.
E39, E46, E53 с радиоприемником New Generation, но не E38, E52, R50, R52, R53

GAL-TCUI

- o 30 км/ч
- o 48 км/ч
- o 56 км/ч

Порог скорости для увеличения громкости.
Только E46 США

1.12 Память автомобиля - Сигнализация аварийного сближения при парковке

Громкость сзади

- o уровень 1 (тихо)
- o уровень 2
- o Уровень 3
- o уровень 4
- o уровень 5
- o уровень 6 (громко)

Громкость звукового сигнала можно изменить.
Уровень 1 громкости: тихо
Уровень 6 громкости: громко
E38 и E39 с 09/1999, E53, R50, R52, R53, но не E46, E52

Сигнализация включения передачи заднего хода

- o активно
- o не активно

Звуковой сигнал при включении передачи заднего хода (активизация PDC).
E39, E46, R50, R52, R53, но не E38, E52, E53

2.1 Память ключа - Центральный замок

Автоматическое запираение после трогания с места

- o активно
- o не активно

При трогании с места автомобиль автоматически запирается. При этом его можно в любой момент отпереть изнутри.

Эта установка активизируется при открывании с дистанционного управления.

Установка, действующая при управлении с замка, см. 1.2 "Память автомобиля - Центральный замок".

Отпирание с дистанционного радиоуправления

- o Багажная дверь

Избирательное центральное управление замками

- o активно
- o не активно

Помощь при посадке

- o активно
- o не активно

Помощь при посадке/избирательное центральное управление замками

- o помощь при посадке
- o избирательное центральное управление замками
- o не активно

Открывание багажной двери или заднего стекла нажатием кнопки на ключе с дистанционным управлением.
E46 Touring

Первый раз при отпирании с кнопки на ключе отпирается только дверь водителя. Только при повторном нажатии на кнопку отпирается весь автомобиль. **Эта установка действует только при отпирании через дистанционное управление.**

Установка, действующая при управлении с замка, см. 1.2 "Память автомобиля - Центральный замок".
E38, E39, E46, E53, но не E52, R50, R52, R53

Функцию помощи при посадке можно активизировать или деактивизировать. **Эта установка активизируется при отпирании автомобиля с дистанционного управления.**

Установка, действующая при управлении с замка, см. 1.2 "Память автомобиля - Центральный замок".
Только E46 Купе с основным модулем до версии ПО 1.4

Можно выбрать функцию помощи при посадке или избирательного центрального управления замками. Обе функции можно также деактивизировать. **Эта установка активизируется при отпирании автомобиля с дистанционного управления.**

Установка, действующая при управлении с замка, см. 1.2 "Память автомобиля - Центральный замок".
Только E46 Купе.

Обратите внимание:

Выбор установки "Помощь при посадке" предлагается только для E46 Купе с основным модулем с версией ПО, начиная с версии 1.5.

2.2 Память ключа - Отопление/кондиционирование/вентиляция

Вентилятор Регулировка мощности вентилятора

- o увеличить
- o нормальное
- o уменьшить

Нормальную мощность вентилятора в автоматическом режиме можно увеличить или уменьшить.
E46, но не E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Вентилятор Автоматический режим кондиционера

- o активно
- o не активно

Если активизирована эта функция, то при включении зажигания запускается автоматический режим кондиционера.
Только E46

Вентиляционные заслонки в фазе
нагрева открыты или закрыты.
E46, но не E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

- ☐ да
- ☐ нет

Заслонки

Заслонки после включения контакта 15

- ☐ да
- ☐ нет

Ручное управление воздушными
заслонками с помощью 3 клавиш на
панели управления кондиционером
можно активизировать
непосредственно включением зажигания.
E46, но не E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Заслонки

Корректировка заданной температуры

- ☐ + 3 градуса
- ☐ + 2 градуса
- ☐ + 1 градус
- ☐ не активно
- ☐ - 1 градус
- ☐ - 2 градуса
- ☐ - 3 градуса

Установленную на индикаторе температуру
можно корректировать с соответствующим
шагом изменения.
E46, но не E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Заслонки

Включение режима кондиционирования при

- ☐ включении зажигания
- ☐ только клавишей

Кондиционер включается одновременно
с включением зажигания или только
при нажатии клавиши на панели
управления кондиционером.
E46, но не E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Заслонки

Автоматический режим вентилятора

- ☐ активно
- ☐ не активно

Автоматический режим вентилятора
включается при включении зажигания
или только при нажатии на клавишу на
панели управления кондиционером.
E46, но не E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53