





		1980 1990 2000				
MARCA E MODELLO		Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
ALFA ROMEO						
145	94 ->	R512/B				R331/B
146	94 ->	R512/B				R511
147	00 ->	55	41+X			
155	93 ->	48	48	Kit 2		
156	92 ->	R512/B				
164	88 ->	53	53	Kit 8		
166	98 ->	53	48	Kit 6		
2000	71 -> 84	33	33			
155 Quadrifoglio Verde	93 ->	53	48	Kit 6		
156+sport wagon	97 ->	55	53	Kit 12		
Alfa 33	82 -> 95	45	45	Kit 0		38
Alfa 6	79 -> 88	45	45	Kit 0		
Alfa 75	85 -> 92	43	43			
Alfa 90	84 -> 90	45	45	Kit 0		
Alfasud L,Ti,Giardinetta 5m	76 -> 85	41	41			
Alfasud Sprint	71 -> 87	43	43			51
Alfetta	72 -> 85	43+X	43+X			
Alfetta GT	74 -> 77	41+X	41+X			
Alfetta GT, GTV	77 -> 85	45	45	Kit 0		
Arna L,SL	83 -> 87	51	51	Kit 5		
Arna Ti	83 -> 87	51	51	Kit 5		45
Giulia GT ,GTA Junior	68 ->	33	33			
Giulietta	71 -> 86	43	43			
GTV	80 -> 87	33	33			
GTV	94 ->	55	55	Kit 10		
GTV-6	81 -> 86	41	41			
Junior Spider 1.3, 1.6, 2.0	76 -> 85	41	41			
Junior Z	72 -> 76	41	41			
Spider	86 -> 94	43	43			
Spider	95 ->	55	51	Kit 12		
Spider Duetto	68 ->	33	33			
Spider Veloce, Duetto 1750	76 -> 85	41	41			
Sprint	86 -> 90	33	33			
Sprint Veloce, Junior	-> 85	33	33			
AUDI						
80	78 -> 83	45	45	Kit 0		
80	83 -> 94	53	53	Kit 8		
90	80 -> 85	51	51	Kit 5		
100	76 -> 83	45	45	Kit 0		
200	80 -> 83	45	45	Kit 0		
100 Avant	76 -> 83	45	45	Kit 0		
100 Quattro	83 -> 90	53	53	Kit 8		
100 Quattro/Avant	83 -> 90	53	53	Kit 8		53
100 Quattro/Avant	91 ->	55	55	Kit 10		45
200 Quattro/Avant	83 ->	53	53	Kit 8		53
80 Avant	91 ->	53	53	Kit 8		41
80 Quattro	83 ->	45	45	Kit 0		
90 Quattro	85 ->	53	53	Kit 8		
A3 (3/5 porte)	96 ->	53	48	Kit 23		38
A4 Avant-Quattro	94 -> 98	53	53	Kit 22		38
A4-Quattro	94 -> 98	53	53	Kit 22		
A4-Quattro	99 ->	53	53	Kit 22		
A6	94 ->	55	55	Kit 24		
A6 Avant-Quattro	94 -> 97	55	55	Kit 24		45
A6 Avant-Quattro	98 ->	55	55	Kit 24		
A8 Quattro	94 -> 99	55	55	Kit 24		
Cabrio	91 -> 95	53	53	Kit 8		

		1980 1990 2000				
MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm	
Cabrio	95 →	55	55	Kit 10		
Coupè	80 → 83	45	45	Kit 0	45	
Coupè Quattro	83 → 88	53	53	Kit 8	45	
Coupè Quattro	98 →	55	55	Kit 10	45	
Quattro	80 → 83	45	45	Kit 0	45	
Quattro	83 →	53	53	Kit 8	45	
S2, Coupè, Quattro	89 → 95	55	55	Kit 10	53	
S2, Coupè, Quattro	95 →	55	55	Kit 10	53	
S3	99 →	53	48	Kit 23	38	
S4	94 → 98	53	53	Kit 22		
S4	99 →	53	53	Kit 22		
S4 Avant	96 → 98	53	53	Kit 22		
S4 Avant	99 →	53	53	Kit 22		
S6 Avant	94 → 97	55	55	Kit 10	45	
S6 Avant	98 →	55	55	Kit 10		
S8	95 → 98	55	55	Kit 10		
S8	99 →	55	55	Kit 10		
TT	00 → 02	53	53	Kit 8		
TT	98 → 00	55	53	Kit 12		
V8	87 → 91	53	53	Kit 8		
V8	91 → 94	55	55	Kit 10		
AUSTIN						
1800	76 → 87	45+X	45+X	Kit 0+X		
3500	76 → 87	45+X	45+X	Kit 0+X		
1100, 1300	68 → 74	28	28			
2000, 2200	76 → 87	45+X	45+X	Kit 0+X		
2300, 2400, 2600	76 → 87	45+X	45+X	Kit 0+X		
Ambassador	82 → 85	51+X	51+X	Kit 5+X	51+X	
Maestro	83 →	51	51	Kit 5	51	
Maestro	83 →	51+X	51+X	Kit 5+X	51+X	
Metro	80 → 83	41+X	41+X		41+X	
Mini 850/1000/1100/1275	73 → 90	28	28			
Mini Clubman	73 → 90	28	28			
Montego	85 → 90	51	51	Kit 5		
Morris 1100/1300 MKII, III	→ 73	28	28			
Princess 1300	68 → 75	28	28			
Princess 1800, 2000	74 → 82	51+X	51+X	Kit 5+X		
AUTOBIANCHI						
A111, A112 Abarth	67 → 85	38	38			
A112		33	33		28	
Bianchina, Giardiniera	60 → 78	28	28			
Primula		33	33			
Y10	85 → 92		SP48		33	
Y10	92 →		R481		R331/B	
BMW						
3 Series	79 → 83	45	45	Kit 0		
3 Series	83 → 90	51	51	Kit 5		
3 Series	91 → 97	53	51	Kit 7		
3 Series	98 →	60	51	Kit 17		
3 Series - 328	95 → 97	55	51	Kit 12		
3 Series - Cabrio	93 →	55	51	Kit 12		
3 Series - Compact	94 → 97	51	51	Kit 5	45	
3 Series - Compact	98 →	53	51	Kit 7	45	
3 Series - Coupè	91 → 98	53	51	Kit 7		
3 Series - M3	86 → 90	51	51	Kit 5		
3 Series - M3	91 →	53	51	Kit 7		





**R...** = Refil su misura - Custom fit refil (vedi pagina / see page 405)

**/B** = In alternativa braccio spazzolante - Wiper arm and blade (vedi pagina / see page 401)

**+X** = Tergi con attacco laterale. Per il montaggio è necessario il kit di attacchi "X" venduto separatamente (art. 1899.9)  
Wiper arm with side fitting. Special side pin adaptor kit is necessary. (art. 1899.9)

## DISTINTA APPLICAZIONE (auto e furgoni) fitting chart (cars and vans)

MARCA E MODELLO	1980 1990 2000				
	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
3 Series - Touring	88 → 90	51	51	Kit 5	45
3 Series - Touring	91 → 94	53	51	Kit 7	45
3 Series - Touring	95 →	53	51	Kit 7	38
5 Series	79 → 88	45	45	Kit 0	
5 Series - M5	84 → 88	45	45	Kit 0	
5 Series - M535	79 → 88	45	45	Kit 0	
6 Series	79 → 88	45	45	Kit 0	
6 Series - M6	86 → 89	45	45	Kit 0	
6 Series - M635	84 → 89	45	45	Kit 0	
7 Series	79 → 86	45	45	Kit 0	
M1		45+X	45+X	Kit 0+X	
M5	88 → 97			Kit 26	
M6	98 →			Kit 27	
Serie 5 (E39)	96 → 03			Kit 27	
Serie 5 (E34)	88 →			Kit 26	
Serie 7 (E32)	86 → 94			Kit 26	
Z1	88 → 92	51	51	Kit 5	
Z3 Coupè	97 →	51	51	Kit 5	33
Z3 roadster	96 →	51	51	Kit 5	
Z4	03 →	55	51	Kit 12	
Z8	00 →	53	53	Kit 8	
<b>CADILLAC</b>					
Cimarron	82 → 88	41	41		
<b>CHEVROLET</b>					
Luv	73 → 80	38	38		
Blazer k10	73 → 86	41	41		
Blazer k1500	92 → 94	41+X	41+X		
Blazer s	95 →	51	51	Kit 5	33
Blazer v10	87 → 91	41+X	41+X		
Cavalier	90 → 94	43	43		
Corvette	68 → 82	41+X	41+X		
Corvette	84 → 94	51+X	51+X	Kit 5+X	
Corvette	97 →	55	55	Kit 10	
Hummer	02 →	43	43		
S/T 10 Blazer	83 → 91	41+X	41+X		
S/T 10 Blazer	92 → 94	41	41		35+X
Tahoe	95 →	45	45	Kit 0	
Tracker	98 →	43	43		
Trans Sport	96 →	60	60	Kit 26	41
S/T-10	82 → 93	41+X	41+X		
S-10 (S Series)	94 →	51	51	Kit 5	
<b>CHRYSLER</b>					
300M	98 →	60	55	Kit 27	
Cirrus	95 →	55	55	Kit 10	
Concorde	93 →	60	55	Kit 27	
Conquest	87 → 89	48+X	48+X	Kit 2+X	43+X
Crossfire	03 →	51	55	Kit 12	
Cruiser	00 →	51	53	Kit 7	41
Daytona	83 →	45+X	45+X	Kit 0+X	
E class	83 → 84	41+X	41+X		
ES	89 →	45+X	45+X	Kit 0+X	
Fifth Avenue	83 → 93	45+X	45+X	Kit 0+X	
Grand Voyager	88 → 91	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Grand Voyager	91 → 95	55	45	Kit 9	
GS	89 →	45+X	45+X	Kit 0+X	
GTS	89 →	45+X	45+X	Kit 0+X	

MARCA E MODELLO	1980 1990 2000				
	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Neon	01 →	55	55	Kit 10	
Neon	94 → 98	53	45	Kit 11	
Neon	99 → 00	55	48	Kit 6	
S 10 Pick-up	96 →	51	51	Kit 5	
Stratus	94 →	55	55	Kit 10	
Viper	92 →	41	41		
Vision	92 →	60	60	Kit 18	
<b>CITROËN</b>					
Acadiane	78 → 87	28	28		
Ami 6	61 → 69	28	28		
AX	86 →	55	-		41
Axel	84 → 89	51	-		45
Berlingo	96 →	55	55	Kit 10	41
Berlingo (port. Sdopp.)	96 →	55	55	Kit 10	35
BX	82 → 95	51	-		51
C3	01 →	65	45		
C3 Pluriel	02 →	55	45	Kit 9	
C5	00 →	65	48		
CX	74 → 90	60	-		41
Dyane	81 → 84	28	28		
Evasion	98 →	65	51	Kit 20	41
GS	70 → 80	41	41		41
GSA	79 → 87	41	41		41
LN	76 → 81	35	35		35
LNA	76 → 81	35	35		35
LNA	82 → 86	41	41		38
Mehari	67 → 87	28	28		
Saxo	96 → 99	51	45	Kit 3	41
Visa	78 → 88	48	-		48
Xantia	92 → 97	60	51	Kit 17	48
Xantia	98 →	60	48	Kit 16	48
XM	89 →	55	55	Kit 10	45
Xsara Picasso	99 →	65	65		43
Xsara, Coupè	97 →	55	51	Kit 12	43
ZX	91 →	55	-		45
C 15	84 →	45	-		
C 25	81 → 94	51	51	Kit 5	
C 35	73 → 94	51	51	Kit 5	
Dispatch	98 →	65	51	Kit 20	
Jumper	94 →	55	55	Kit 10	
Jumpy	98 →	65	51	Kit 20	
<b>DACIA</b>					
1310, Denem	77 → 94	33	33		
<b>DAEWOO</b>					
Aranos	95 →	45	45	Kit 0	
Espero	93 →	48	48	Kit 2	
Kalos	01 →	55	41	Kit 9	38
Korando	99 →	45	45	Kit 0	
Lanos	97 →	48	48	Kit 2	48
Leganza	97 →	53	48	Kit 6	
Leganza	97 →	55	48	Kit 6	
Magnus	02 →	55	51	Kit 12	
Matiz	98 →	53	41		35
Musso	99 →	51	45	Kit 3	35
Nexia	93 →	45	45	Kit 0	45
Nubira	97 →	51	51	Kit 5	45

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Nubira Sedan	03 ->	55	48	Kit 6	
Tacuma	00 ->	51	48	Kit 4	
Tico	91 ->	45	41		36
Applause	89 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Charade	78 -> 93	45+X	45+X	Kit 0+X	
Charade	93 ->	48	45	Kit 1	38
Charmant	80 -> 90	45+X	45+X	Kit 0+X	
Cuore	01 -> 02	45	38		28
Cuore	03 ->	53			
Cuore	81 -> 91	41	41		
Cuore	92 -> 93	45	45	Kit 0	
Cuore	93 -> 00	45	41		28
Domino	83 -> 90	41	41		33
Domino	90 -> 92	45+X	41+X		33
Domino	90 -> 94	45	41		28
EV-H	98 ->	43	38		28
Fellow Max	70 ->	33	33		
Feroza	91 ->	41+X	41+X		35+X
Fourtrack	84 ->	41	41		35
Fourtrack	93 ->	41+X	41+X		38+X
Free Climber	92 ->	43	43		
Free Climber	92 ->	43+X	43+X		35
Gran move	97 ->	51	48	Kit 4	28
Innocenti	83 ->	33	33		33
Minivan		33	33		
Mira	92 ->	45	41		28
Move	97 -> 99	43	38		28
Rocky	84 ->	41	41		35
Rocky	93 ->	41+X	41+X		38+X
Sirion	98 ->	48	45	Kit 1	28
Sportrack	88 ->	41+X	41+X		35+X
Taft	78 -> 84	28	28		
Terios	97 ->	51	35		28
Valera	93 ->	48	48	Kit 2	
Wildcat	75 ->	28	28		
YRV	01 ->	53	36		
HiJet	86 ->	41	38		33

<b>DALLAS</b>					
4x4	93 ->	28	28		

<b>FERRARI</b>					
360 Modena	99 ->	60	53	Kit 19	
365 GTB4, GTC4	71 -> 76	38	38		
Daytona	68 -> 77	38	38		
Dino 206	68 ->	35	35		
Dino 208	73 ->	45	45	Kit 0	
Dino 246	68 ->	35	35		
Dino 308 - 328	73 ->	45	45	Kit 0	
F355	95 ->	53	51	Kit 7	
Mondial	80 ->	51	51	Kit 5	
Testarossa	84 ->	51	51	Kit 5	

<b>FIAT</b>					
127	-> 85	38	38		33
128	69 -> 84	38	38		
132	72 -> 81	38	38		
133	75 -> 85	38	38		
147	72 -> 85	38	38		

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
124, 125, 126	-> 83	33	33		
126 bis	72 -> 93	33	33		33
128 Panorama	75 -> 82	38	38		33
131 - Mirafiori	81 -> 85	41	41		
131 - Mirafiori Panorama	81 -> 85	41	41		38
131 + Mirafiori	74 -> 81	38	38		
500 D, Giardiniera, F, L, R, 600	-> 75	28	28		
Argenta	81 -> 86	41	41		
Barchetta	95 ->	48	48	Kit 2	
Brava	95 ->	58	48	Kit 14	R471/B
Bravo	95 ->	58	48	Kit 14	R331/B
Campagnola	72 ->	38	38		
Cinquecento	92 -> 94	48	48	Kit 2	R291/B
Cinquecento	94 -> 98	48	48	Kit 2	R291/B
Coupè	94 ->	53	48	Kit 6	51
Croma	86 -> 91	51	51	Kit 5	48
Croma	91 -> 96	51	51	Kit 5	R511
Doblò	01 ->	55	45	Kit 9	
Duna - Duna Weekend	87 ->	SP48			33
Free Climber	92 -> 97	43+X	43+X		28
Idea	03 ->	53	38		
Marea - Weekend		58	48	Kit 14	R411/B
Multipla	98 ->	60	55	Kit 27	/B
Palio - Weekend	97 ->	58	45	Kit 15	R331/B
Panda	03 ->	53	38		
Panda	80 -> 92	SP41			33
Panda	93 -> 02	SP41			R331/B
Punto I	93 -> 98	55	41	Kit 9	R331
Punto II	99 -> 02	55	41	Kit 9	R331/B
Punto III	03 ->	55	45	Kit 9	R331/B
Regata - Weekend	83 -> 90	41	41		41
Ritmo	78 -> 80	38	38		38
Ritmo	80 -> 83	41	41		38
Ritmo	83 -> 88	41	41		38
Ritmo Abarth 125 TC-130 TC	81 -> 88	41	41		38
Ritmo Super	80 -> 83	41	41		38
Seicento	98 ->	48	48	Kit 2	R331/B
Siena	96 ->	58	45	Kit 15	
Sport Spider	66 -> 85	38	38		
Stilo	01 ->	55	48	Kit 6	
Strada	78 -> 80	38	38		38
Tempra - SW.	90 -> 96	R512/B			R331/B
Tipo	88 -> 93	48	48	Kit 2	38
Tipo	93 -> 96	R512/B			R411/B
Ulysse	98 -> 01	65	51	Kit 20	41
Uno	83 -> 89	SP48			33
Uno	90 ->	SP48			R331/B
X1/9 - Lido - Bertone	71 -> 89	38	38		
238	66 -> 82	38	38		
241	66 -> 80	38	38		
280	81 -> 85	51	51	Kit 5	38
850	-> 75	33	33		
35 - 40	69 -> 82	41	41		
900, 900E	75 -> 81	38	38		
Ducato	81 -> 94	51	51	Kit 5	38
Ducato	94 ->	55	55	Kit 10	
Fiorino	77 -> 87	38	38		
Fiorino	88 ->	SP48			
Marengo	80 -> 85	41	41		





**R...** = Refil su misura - Custom fit refil (vedi pagina / see page 405)

**/B** = In alternativa braccio spazzolante - Wiper arm and blade (vedi pagina / see page 401)

**+X** = Tergi con attacco laterale. Per il montaggio è necessario il kit di attacchi "X" venduto separatamente (art. 1899.9)  
Wiper arm with side fitting. Special side pin adaptor kit is necessary. (art. 1899.9)

## DISTINTA APPLICAZIONE (auto e furgoni) fitting chart (cars and vans)

MARCA E MODELLO	1980 1990 2000				
	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Marengo	86 -> 96	41	41		
Marengo	97 ->	58	48	Kit 14	
Penny	88 ->		SP48		
Scudo	98 ->	65	51	Kit 20	
Talento	89 ->	51	51	Kit 5	
<b>FORD</b>					
6 cwt Van, 8 cwt Van	68 -> 83	35	35		
Capri	68 -> 81	35	35		
Capri	80 -> 87	41	41		45
Capri RS 2600	70 -> 80	41	41		
Escort	80 -> 90	45	45	Kit 0	35
Escort	90 ->	51	51	Kit 5	35
Escort 1, Escort 2	68 -> 81	35	35		
Escort cabrio	81 -> 90	45	45	Kit 0	
Escort cabrio	91 ->	51	51	Kit 5	51
Escort MK I, II	68 -> 81	35+X	35+X		33
Escort Mk III	81 -> 90	45	45	Kit 0	51
Escort Mk IV	91 ->	51	51	Kit 5	51
Escort Van	-> 81	35	35		
Explorer	91 -> 97	45	45	Kit 0	35+X
Explorer	98 -> 01	45	45	Kit 0	35
Explorer	98 -> 01	45+X	45+X	Kit 0+X	
Fiesta 1	76 -> 83	38	38		38
Fiesta 1	76 -> 83	35+X	35+X		33
Fiesta 2	83 -> 89	41	41		41
Fiesta 3	89 -> 95	48	48	Kit 2	41
Fiesta 4	96 -> 01	48	48	Kit 2	48
Fiesta 5	11/01 ->	55	41	Kit 9	28
Focus	98 ->	55	48	Kit 6	38
Focus S. Wagon	98 ->	55	48	Kit 6	28
Fusion	02 ->	55	41	Kit 9	28
Granada	80 -> 85	45	45	Kit 0	
Granada	85 -> 94	51	51	Kit 5	51
Ka	96 ->	48	43		41
Maverick	00 ->	48	48	Kit 2	
Maverick	93 -> 99	53	51	Kit 7	33
Mondeo	00 ->	55	51	Kit 12	28
Mondeo	93 -> 99	53	51	Kit 7	51
Orion	83 -> 90	45	45	Kit 0	
Orion	90 -> 94	51	51	Kit 5	
Probe	91 -> 92	51+X	51+X	Kit 5+X	
Probe	92 ->	51	51	Kit 5	51
Puma	97 -> 00	48	48	Kit 2	48
Ranger	01 ->	45	45	Kit 0	
Scorpio	85 -> 94	51	51	Kit 5	51
Scorpio	92 -> 94	51	51	Kit 5	
Scorpio	95 ->	51	51	Kit 5	
Sierra	81 -> 93	51	51	Kit 5	51
Sierra Sedan, Sapphire	81 -> 93	51	51	Kit 5	
Sierra Sw. - Estate, Turnier	81 -> 93	51	51	Kit 5	33
Sierra XR4i, XR4x4	81 -> 93	51	51	Kit 5	45
Taurus	69 -> 80	38	38		
Taurus	80 -> 83	45	45	Kit 0	
Courier	86 -> 90	41	41		
Courier	90 ->	48	48	Kit 2	
Econovan	85 ->	41	41		38
Escort Van	81 -> 86	45	45	Kit 0	
Escort Van	86 -> 89	45	45	Kit 0	





MARCA E MODELLO	1980 1990 2000				
	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Escort Van	90 ->	51	51	Kit 5	
F-150	97 ->	51	51	Kit 5	
Fiesta Courier	86 -> 90	41	41		
Fiesta Courier	90 ->	48	48	Kit 2	
P 100	82 -> 87	45	45	Kit 0	41
P 100	88 ->	51	51	Kit 5	
Tourneo	95 ->	55	55	Kit 10	
Transit	71 -> 86	51	51	Kit 5	
Transit	86 -> 95	55	55	Kit 10	
Transit	95 ->	55	55	Kit 10	
<b>FSO</b>					
125, 125P	68 -> 93	33	33		
Caro	92 ->	51	51	Kit 5	
Cinquecento	92 ->	48	48	Kit 2	28
Polonez	78 -> 93	41	41		
Polonez	93 ->	51	51	Kit 5	
<b>HONDA</b>					
Accord	02 ->	65	38		
Accord	76 -> 85	45	45	Kit 0	
Accord	76 -> 85	45+X	45+X	Kit 0+X	
Accord	85 -> 89	45	45	Kit 0	
Accord	89 -> 92	55	48	Kit 6	
Accord	98 -> 01	55	48	Kit 6	41
Accord	93 -> 97	55	51	Kit 12	
Accord Aerodeck	85 -> 89	45	45	Kit 0	38
Accord Aerodeck	89 -> 92	55	48	Kit 6	38
Accord Aerodeck	92 -> 95	55	48	Kit 6	41+X
Accord Aerodeck	95 ->	55	48	Kit 6	38
Accord Coupè	93 -> 95	55	48	Kit 6	
Accord Coupè	95 ->	55	48	Kit 6	
Acty	76 ->	33	33		
Ballade	82 -> 86	41	41		
City	83 ->	41	41		33
Civic	72 -> 80	38	38		35
Civic	80 -> 83	41	41		35
Civic	84 -> 87	45	45	Kit 0	38
Civic	88 -> 90	48	45	Kit 1	38
Civic	91 -> 94	51	45	Kit 3	
Civic Aerodeck	98 ->	51	45	Kit 3	
Civic Coupè	94 ->	51	45	Kit 3	
Civic CRX	-> 91	48	48	Kit 2	
Civic CRX	91 ->	51	45	Kit 3	
Civic Shuttle	-> 94	48	45	Kit 1	
Civic Shuttle	94 -> 95	55	55	Kit 10	41
Civic Shuttle	95 ->	55	55	Kit 10	38
Concerto	88 -> 96	45	45	Kit 0	45
Concerto	88 -> 96	45+X	45+X	Kit 0+X	
Coupè V6	99 ->	55	45	Kit 9	
CR-V	02 ->	53	51	Kit 7	
CR-V	97 -> 01	48	48	Kit 2	R291
FCX	03 ->	60	55	Kit 27	
HR-V	98 ->	51	43		
Integra	85 -> 90	45	45	Kit 0	45
Integra	97 ->	51	43		48
Jazz	01 ->	51	38		
Jazz	83 -> 92	41	41		33
Legend	87 -> 90	45	45	Kit 0	

**R...** = Refil su misura - Custom fit refil (vedi pagina / see page 405)

**/B** = In alternativa braccio spazzolante - Wiper arm and blade (vedi pagina / see page 401)

**+X** = Tergi con attacco laterale. Per il montaggio è necessario il kit di attacchi "X" venduto separatamente (art. 1899.9)  
Wiper arm with side fitting. Special side pin adaptor kit is necessary. (art. 1899.9)







MARCA E MODELLO	1980 1990 2000				
	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Legend	90 -> 91	48	45	Kit 1	
Legend	91 ->	51	48	Kit 4	
Logo	99 ->	51	43		
NSX	90 ->	51	51	Kit 5	
Prelude	76 -> 82	43+X	43+X		
Prelude	82 -> 85	45+X	45+X	Kit 0+X	
Prelude	85 -> 87	45	45	Kit 0	
Prelude	87 -> 92	48	45	Kit 1	
Prelude	92 -> 96	51	48	Kit 4	48
Prelude	97 -> 98	51	45	Kit 3	
Prelude	99 ->	55	45	Kit 9	
Quintet	80 -> 85	45	45	Kit 0	41
S2000	99 ->	41	51		
Shuttle	95 ->	55	55	Kit 10	
Stream	01 ->	60	33		

### HYUNDAI

Accent	94 ->	51	45	Kit 3	51
Atos	97 -> 98	51	41		41
Atos	99 ->	51	41		35
Coupè	96 ->	55	45	Kit 9	51
Elentra	01 ->	51	45	Kit 3	51
Excel	86 -> 89	41+X	41+X		41+X
Excel	89 -> 90	41	41		41
Excel	90 -> 92	43	43		43
Excel	92 -> 93	45	45	Kit 0	41
Excel	94 ->	51	45	Kit 3	51
Galloper	00 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	
Galloper	98 -> 99	43	43		35
Getz	02 ->	55	36		36
Grandeur	03 ->	55	51	Kit 12	
Grandeur	93 -> 02	55	45	Kit 9	
Lantra	91 -> 98	51	48	Kit 4	
Lantra	99 ->	51	45	Kit 3	
Pony	79 -> 86	41	41		
Pony	94 ->	51	45	Kit 3	51
Pony	86 -> 89	41+X	41+X		41+X
Pony	89 -> 90	41	41		41
Pony	90 -> 93	43	43		43
Pony XP	89 -> 90	41	41		41
Pony XP	90 -> 92	43	43		43
Santamo	99 ->	55	45	Kit 9	41
S-coupe	90 -> 96	48	45	Kit 1	45
Sonata	88 -> 92	45	45	Kit 0	
Sonata	92 -> 97	51	51	Kit 5	
Sonata	98 ->	55	51	Kit 12	
Sonica	93 ->	51	51	Kit 5	
Stellar	83 -> 89	41	41		
Terracan	01 ->	55	51	Kit 12	41
XG	00 ->	55	51	Kit 12	
XG30	99 ->	55	51	Kit 12	
H100-H150-H350-H600	94 ->	45	45	Kit 0	41

### INNOCENTI

Elba	90 ->		SP48		28
Koral	90 ->	41	41		33
Mille	93 ->		SP48		
Mini 120	-> 86	33	33		
Mini 500	87 ->	33	33		35

MARCA E MODELLO	1980 1990 2000				
	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Mini 650	84 ->	33	33		35
Mini 90	-> 86	33	33		
Mini 990	86 ->	45	-		35
Mini 990	86 ->	45+X			
Mini De Tomaso		33	33		35
Mini Tre	82 ->	33	33		33
Small	90 ->	33	33		35

### ISUZU

Bellet	68 ->	35	35		
Gemini	74-94	41	41		
Monterey	92 ->	45	45	Kit 0	
Piazza	84 -> 91	45	45	Kit 0	
Rodeo	91 ->	45	45	Kit 0	
Trooper	91 ->	51	51	Kit 5	38
Trooper, Rodeo, Bighorn	83 -> 91	41	41		

### IVECO

Daily	94 ->	60	60	Kit 18	
Ducato	94 ->	55	55	Kit 10	
Ducato	82 -> 94	51	51	Kit 5	
Grinta	83 -> 94	55	55	Kit 10	
Grinta	94 ->	60	60	Kit 18	
Zeta	87 ->	48	48	Kit 2	

### JAGUAR

Double six	70 -> 79	38	38		
Double six	79 -> 83	35+X	35+X		
Double six	83 -> 86	41	41		
Double six	86 -> 91	51	51	Kit 5	
Double Size, Sovereign	79 -> 83	35	35		
Vanden Plas, XJ series	79 -> 83	35	35		
E Type 2+2, Mk10, 420G	-> 70	35	35		
E Type S3 FHC, Roadster	71 ->	38	38		
S Type	02 ->	60	48	Kit 16	
S Type	99 ->	55	55	Kit 10	
Sovereign	70 -> 79	38	38		
Sovereign	79 -> 83	35+X	35+X		
Sovereign	83 -> 86	41	41		
Sovereign	86 ->	51	51	Kit 5	
Sovereign	01 ->	53			
X Type	00 -> 02	55	55	Kit 10	
X Type	02 ->	55	48	Kit 6	
XJ series	01 ->	51	51	Kit 5	
XJ series	70 -> 79	38	38		
XJ series	79 -> 83	35+X	35+X		
XJ series	83 -> 86	41	41		
XJ series	86 -> 00	51	51	Kit 5	
XJE	97 ->	53	-		
XJS	71 ->	38	38		
XK8	97 ->	53	53	Kit 8	
XKR	97 ->	53	53	Kit 8	

### JEEP

Cherokee	01 ->	48	48	Kit 2	
Cherokee	74 -> 83	41	41		
Cherokee	76 -> 83	41+X	41+X		
Cherokee	84 -> 01	45+X	45+X	Kit 0+X	28
Cherokee	97 ->	45	45	Kit 0	33

**SP** = Tergi su misura - Custom fit wiper (vedi pagina / see page 398)

**+X** = Tergi con attacco laterale. Per il montaggio è necessario il kit di attacchi "X" venduto separatamente (art. 1899.9)  
Wiper arm with side fitting. Special side pin adaptor kit is necessary. (art. 1899.9)

## DISTINTA APPLICAZIONE (auto e furgoni) fitting chart (cars and vans)

	1980 1990 2000				
MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Grand Cherokee	01 → 02	48	48	Kit 2	
Grand Cherokee	93 → 98	51	51	Kit 5	28
Grand Cherokee	99 →	53	53	Kit 8	28
Grand Wagoneer	84 → 91	41	41		
J10, J20	74 → 88	41	41		
Wrangler	87 → 96	28	28		
Wrangler	97 →	33	33		45
<b>KIA</b>					
Carnival	98 →	60	60	Kit 18	45
Clarus	95 →	53	48	Kit 6	41
Credos	97 →	53	48	Kit 6	
Pride	91 →	45	45	Kit 0	38
Pride	91 → 98	45	45	Kit 0	45
Pride	98 →	45	45	Kit 0	38
Retona	00 →	35	35		
Rocsta	95 →	33	33		
Sephia	92 → 95	51	41		
Sephia	96 →	53	48	Kit 6	45
Sephia	96 →	53	48	Kit 6	
Sephia cabrio	96 →	53	48	Kit 6	
Shuma	98 →	53	48	Kit 6	48
Sportage	94 →	51	51	Kit 5	41
K2700	98 →	53	45	Kit 11	
K3600	96 →	45	45	Kit 0	45
Pregio	97 →	53	45	Kit 11	45
<b>LADA</b>					
1200, 1300, 1500, 1600	70 →	33	33		28
2101, 21011, 2103	85 →	33	33		
2104, 21043, 2105, 21051	85 → 97	33	33		28
2106, 2107	85 → 97	33	33		28
2104, 21043, 2105, 21051	97 →	35	35		
2107, Nova	97 →	35	35		
Niva	78 →	33	33		28
Nova, Riva	70 → 90	33	33		28
Toscana	86 →	33	33		
<b>LANCIA</b>					
A 112		33	33		28
A 112, Abarth		38	38		
Beta	72 → 78	45	45	Kit 0	33
Beta	78 → 82	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Beta	82 → 85	45	45	Kit 0	45
Dedra	89 → 95	53	48	Kit 6	48
Dedra SW	96 →		R512		R411
Dedra SW	94 → 95	53	48	Kit 6	R411
Delta	79 → 81	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Delta	81 → 93	45	45	Kit 0	45
Delta	93 → 95	53	48	Kit 6	48
Delta HF Turbo	83 → 93	45	45	Kit 0	
Delta HPE	95 →	53	48	Kit 6	53
Flavia	70 → 76	35	35		
Fulvia	69 → 76	33	33		
Fulvia Coupè	70 → 76	38	38		
Gamma	76 → 78	45	45	Kit 0	
Gamma	76 → 85	45+X	45+X	Kit 0+X	
Gamma	82 → 85	45	45	Kit 0	
Kappa	94 →	60	53	Kit 19	

	1980 1990 2000				
MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Kappa Sw	96 →	60	53	Kit 19	R331
Lybra, Sw	99 →	55	53		R411/B
Prisma	80 → 90	45	45	Kit 0	
Thema, Sw	89 → 95	51	51	Kit 5	38
Thesis	01 →	65	53	Kit 20	
Trevi	80 → 85	45+X	45+X	Kit 0+X	
Trevi	83 → 85	45	45	Kit 0	
Y	96 → 02	58	41		R381/B
Y10	93 → 96		R481/B		R331/B
Ypsilon	03 →	60	41		R331
Zeta	98 →	65	51	Kit 20	41
<b>LAND ROVER</b>					
County	83 →	28	28		
Defender 90, 110, 130	90 →	33	33		33
Discovery	90 → 98	45	45	Kit 0	35
Freelander	97 →	55	53	Kit 12	
Land Rover	86 → 90	33	33		
Range Rover	71 → 87	45	45	Kit 0	
Range Rover	87 → 94	45	45	Kit 0	
Range Rover	94 →	55	55	Kit 10	48
<b>LDV</b>					
200	89 →	51	51	Kit 5	
220		41	41		
240		41	41		
400	89 →	51	51	Kit 5	
Convoy	96 →	51	51	Kit 5	
MF360, MF1160	69 →	28	28		
Pilot	96 →	38	38		
Redline 340FG		41	41		
Sherpa	74 → 84	38	38		
Sherpa	84 → 89	51	51	Kit 5	
<b>LEXUS</b>					
GS 300	93 → 96	53	48	Kit 6	
GS 300	97 →	60	51	Kit 17	
GS 430	00 →	60	51	Kit 17	
IS 200	99 →	55	48	Kit 6	
LS 400	89 → 94	51	45	Kit 3	
LS 400	95 →	55	38		
LS 430	01 →	60	41		
RX 300	00 →	60	53	Kit 19	41
RY 300	00 →	60	53	Kit 19	41
SC 430	01 →	60	51	Kit 17	
<b>MASERATI</b>					
Biturbo	84 →	51	51	Kit 5	
Bora	71 → 78	45	45	Kit 0	
Ghibli	92 →	51	51	Kit 5	
Khamsin	71 → 78	45	45	Kit 0	
Merak	71 → 78	45	45	Kit 0	
Quattroporte	94 →	51	51	Kit 5	
Spider	69 → 78	38	38		
<b>MAZDA</b>					
2	03 →	60	41		
6	01 →	55	45	Kit 9	51
121	88 → 90	45	45	Kit 0	38

**R...** = Refil su misura - Custom fit refil (vedi pagina / see page 405)

**/B** = In alternativa braccio spazzolante - Wiper arm and blade (vedi pagina / see page 401)

**+X** = Tergi con attacco laterale. Per il montaggio è necessario il kit di attacchi "X" venduto separatamente (art. 1899.9)  
Wiper arm with side fitting. Special side pin adaptor kit is necessary. (art. 1899.9)

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
121	91 -> 95	51	41		
121	96 ->	48	48	Kit 2	48
323	77 -> 81	38	38		35
323	81 -> 85	45+X	45+X	Kit 0+X	
323	86 -> 89	45	45	Kit 0	45
323	89 -> 96	53	45	Kit 11	53
323	97 -> 98	53	45	Kit 11	43
626	79 -> 86	45+X	45+X	Kit 0+X	
626	87 -> 91	48	48	Kit 2	
626	92 -> 96	53	51	Kit 7	55+X
626	97 -> 98	53	48	Kit 6	53
626	99 ->	53	48	Kit 6	51
929	76 -> 88	41	41		
929	78 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
929	87 -> 91	48	48	Kit 2	
121 Cosmo	76 -> 81	43+X	43+X		
323 - 4 porte	99 ->	53	48	Kit 6	
323 F	97 ->	53	48	Kit 6	35
323 F	97 -> 98	53	48	Kit 6	48
323 P	99 ->	53	48	Kit 6	41
323 S. Wagon	86 -> 89	45	45	Kit 0	35
323 S. Wagon	86 -> 89	45	45	Kit 0	35+X
323 S. Wagon	89 ->	45	45	Kit 0	35
626 S. Wagon	90 -> 97	48	48	Kit 2	41
626 S. Wagon	98 ->	53	48	Kit 6	33
929 S. Wagon	82 -> 88	41+X	41+X		38
B2200	01 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	
Demio	98 ->	51	41		41
MPV	01 ->	60	60	Kit 18	
MPV	88 -> 95	55	51	Kit 12	41
MPV	96 ->	55	51	Kit 12	43
MPV	99 -> 00	60	60	Kit 18	41
MV-X	98 ->	53	51	Kit 7	
MX-3	91 ->	53	45	Kit 11	53
MX-5	00 ->	45	45	Kit 0	
MX-5	00 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	
MX-5 Miata	90 -> 00	45	45	Kit 0	
MX-6	91 ->	51	51	Kit 5	
Premacy	99 ->	60	41		35
RX-5	76 -> 87	45	45	Kit 0	
RX-5	76 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
RX-7	76 -> 86	45	45	Kit 0	
RX-7	76 -> 86	45+X	45+X	Kit 0+X	
RX-7	87 ->	51	51	Kit 5	
RX-8	03 ->	51	45	Kit 3	
Tribute	00 ->	48	48	Kit 2	
Xedos 6	92 ->	53	51	Kit 7	
Xedos 9	93 ->	53	51	Kit 7	
B 1600	74 ->	35	35		
B 1800	74 -> 80	35	35		
B 1800	90 ->	45	45	Kit 0	
B 1800, B 2000, B 2200	80 -> 90	38	38		
B 2000	90 -> 86	45	45	Kit 0	
B 2200	90 -> 00	45	45	Kit 0	
B 2500	90 ->	45	45	Kit 0	
B 2600	90 ->	45	45	Kit 0	
E 1300	74 ->	35	35		
E 1600	74 -> 84	35	35		
E 2000	84 ->	41	41		

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
E 2200	84 ->	41	41		
T 2500	82 ->	41	41		
T 3000	82 ->	41	41		
T 3500	82 ->	41	41		
<b>MCC</b>					
Smart	97 ->	53	53	Kit 8	33
Smart Roaster	02 ->	51	45	Kit 3	
Smart Roaster Coupe	02 ->	51	45	Kit 3	
<b>MERCEDES</b>					
190 - W201	82 -> 84	51	51	Kit 5	
190 - W201	85 -> 87	SP601			
190 - W201	87 -> 93	SP602			
200 - G (W460)	79 -> 84	41	41		41
200 - GE (W461/463)	84 -> 93	41	41		41
200 - T,TD,TE (W124)	85 -> 93	SP602			41
200 - W123	77 -> 85	51	51	Kit 5	51
200 - W124	85 -> 87	SP601			
200 - W124	88 -> 93	SP602			
220 - W123	77 -> 85	51	51	Kit 5	51
230 - G (W460)	79 -> 84	41	41		41
230 - GE (W461/463)	84 -> 93	41	41		41
230 - T,TE (W123)	78 -> 85				41
230 - TE (W124)	85 -> 93	SP602			41
230 - W123	76 -> 85	51	51	Kit 5	51
230 - W124	85 -> 87	SP601			
230 - W124	88 -> 93	SP602			41
240 - GD (W460)	73 -> 90	41	41		41
240 - TD/Rear (W123)	78 -> 85				41
240 - W123	76 -> 85	51	51	Kit 5	51
250 - GD (W460)	73 -> 90	41	41		41
250 - T,TD (W123)	76 -> 85				41
250 - TD (W124)	85 -> 93	SP602			41
250 - W123	76 -> 85	51	51	Kit 5	51
250 - W124	85 -> 87	SP601			
250 - W124	88 -> 93	SP602			
250 - W463	90 -> 93	41	41		41
260 - W124	85 -> 87	SP601			
260 - W124	88 -> 93	SP602			
260 - W126	79 -> 91	55	55	Kit 10	
280 - GE (W460)	79 ->	41	41		41
280 - SL, SLC (W107)	71 -> 88	48	45	Kit 1	
280 - TE (W123)	76 -> 85				41
280 - W123	76 -> 85	51	51	Kit 5	51
280 - W126	79 -> 91	55	55	Kit 10	
290 - GD (W461)	92 ->	41	41		41
300 - Cabrio CE (W124)	92 -> 93	SP602			
300 - GD (W460)	79 -> 93	41	41		41
300 - GE (W463)	90 -> 93	41	41		41
300 - SL (W107)	85 -> 89	45	45	Kit 0	
300 - SL (W129)	89 -> 93	SP602			
300 - TE (W123)	76 -> 85				41
300 - TE,TD (W124)	85 -> 93	SP602			41
300 - W123	76 -> 85	51	51	Kit 5	51
300 - W124	85 -> 87	SP601			
300 - W124	88 -> 93	SP602			
300 - W126	79 -> 91	55	55	Kit 10	
320 - Coupè (W124)	92 -> 93	SP602			

**SP** = Tergi su misura - Custom fit wiper (vedi pagina / see page 398)

**+X** = Tergi con attacco laterale. Per il montaggio è necessario il kit di attacchi "X" venduto separatamente (art. 1899.9)  
Wiper arm with side fitting. Special side pin adaptor kit is necessary. (art. 1899.9)

## DISTINTA APPLICAZIONE (auto e furgoni) fitting chart (cars and vans)

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
320 - S. Wagon (W124)	92 → 96	SP602			
320 - W124	92 →	SP602			41
350 - GD (W463)	92 → 96	41	41		41
350 - SL,SLC(W107)	76 → 80	48	45	Kit 1	
380 - SL,SLC (W107)	80 → 85	48	45	Kit 1	
380 - W126	79 → 91	55	55	Kit 10	
400 - E (W124)	90 → 93	SP602			
420 - SL (W107)	85 → 89	48	45	Kit 1	
420 - W126	79 → 91	55	55	Kit 10	
450 - SL, SLC (W107)	76 → 80	48	45	Kit 1	
500 - E (W124)	90 → 93	SP602			
500 - GD (W463)	93	41	41		41
500 - SL (W107)	80 → 89	48	45	Kit 1	
500 - W126	79 → 91	55	55	Kit 10	
500 - W129	89 → 93	SP602			
560 - W126	79 → 91	55	55	Kit 10	
600 - W100	70 → 81	41	41		
A Class - W168	97 → 04	65	60	Kit 25	33
AMG - C36 (W202)	94 →	SP602			
AMG - E36 (W124)	94 → 95	SP602			41
AMG - E36 (W124)	94 → 95	SP602			
AMG - E36 (W210)	96 →	SP602			
AMG - E55 (W210)	98 →	SP602			
C Class - S. Wagon (W202)	93 →	SP602			41
C Class - W202	93 →	SP602			
CLK - W208	96 →	SP602			
E Class - S. Wagon (W124, 210)	93 →	SP602			41
E Class - W124, 210	93 →	SP602			
G Class - W463	93 →	41	41		41
M Class	97 →	55	55	Kit 10	41
Series U	87	41	41		
SL Class - W129	93 → 01	SP602			
SLK	96 → 03	55	55	Kit 10	
Vaneo	02 →	65	60	Kit 25	41
207, 208, 209, 210	81 → 95	51	51	Kit 5	
307, 308, 309, 310	81 → 95	51	51	Kit 5	
407, 408, 409, 410	81 → 95	51	51	Kit 5	
F 1000		35	35		
F 1000		35	35		
F 1300		35	35		
MB 100, 120, 140, 160, 180	87 →	51	51	Kit 5	
Sprinter	98 →	60	55	Kit 27	
Vario	96 →	60	60	Kit 18	

MITSUBISHI					
3000 GT	92 →	53	51	Kit 7	51+X
35, 50, L 100	78 →	35	35		
Carisma 4 porte	95 →	53	51	Kit 7	
Carisma 5 porte	95 →	53	51	Kit 7	51
Celeste	75 → 81	43+X	43+X		
Colt	79 → 85	41+X	41+X		35+X
Colt	85 → 88	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Colt	88 → 91	51+X	43+X	Kit 2+X	
Colt	92 → 95	51	43		35
Colt	96 →	53	48	Kit 6	
Cordia	83 → 88	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Eclipse	92 → 95	51	51	Kit 5	45+X
Eclipse	95 →	60	55	Kit 27	48
Galant	80 → 85	45+X	45+X	Kit 0+X	

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Galant	86 → 89	48+X	38+X		
Galant	89 → 91	48	45	Kit 1	
Galant 4 porte	92 → 93	48	48	Kit 2	
Galant 4 porte	93 → 98	55	48	Kit 6	53
Galant 4 porte	99 →	55	45	Kit 9	
Galant 5 porte	92 → 93	48	48	Kit 2	51+X
Galant 5 porte	93 → 96	55	48	Kit 6	51
Galant S. Wagon	78 → 85	45+X	45+X	Kit 0+X	38
Galant S. Wagon	96 →	55	45	Kit 9	41
GTO	90 →	53	51	Kit 7	51+X
Lancer	79 → 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
Lancer 4 porte	88 → 92	51+X	43+X	Kit 2+X	
Lancer 4 porte	92 → 95	51	43		51
Lancer 4 porte	95 →	53	48	Kit 6	
Lancer 5 porte	88 → 92	51+X	43+X	Kit 2+X	45+X
Lancer 5 porte	92 → 95	51	43		45
Lancer F	83 → 86	41+X	41+X		
Lancer Wagon	87 → 92	51+X	43+X	Kit 2+X	33
Lancer Wagon	92 →	51	43		41
Mirage	79 → 85	41+X	41+X		35+X
Mirage	85 → 88	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Mirage	88 → 91	51+X	43+X	Kit 2+X	
Mirage	92 → 95	51	43		35
Mirage	96 →	53	48	Kit 6	35
Montero	02 →	45+X	45+X	Kit 0+X	
Montero	92 → 96	48	48	Kit 2	38+X
Montero	97 →	48	48	Kit 2	38
Montero, Pajero	83 → 91	41	41		38
Outlander / Airtrek	03 →	55	45	Kit 9	
Pajero	99 →	51	51	Kit 5	
Pajero Pinin	99 →	45	48	Kit 1	41
Pajero Pinin	99 →	48	48	Kit 2	41
Sapporo	77 → 80	41+X	41+X		
Sapporo	80 → 88	45+X	45+X	Kit 0+X	
Sapporo	88 → 91	45+X	45+X	Kit 0+X	
Shogun	83 → 91	41	41		38
Shogun	92 → 96	48	48	Kit 2	38+X
Shogun	97 →	48	48	Kit 2	38
Sigma	75 → 90	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Sigma	91 → 92	53	45	Kit 11	
Sigma	92 → 96	51	48	Kit 4	
Sigma S. Wagon	93 → 96	51	48	Kit 4	38
Space Gear	95 →	65	65		43
Space Runner	91 →	55	45	Kit 9	41
Space Star	98 →	53	45	Kit 11	33
Space Wagon	92 → 98	55	45	Kit 9	41
Space Wagon	99 →	65	41		38
Starion	83 → 90	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Tredia	83 → 90	45+X	45+X	Kit 0+X	
360 Van	→ 91	41	41		
Canter	76 → 81	41	41		
Canter	82 → 90	41	41		
Canter	90 → 96	45	45	Kit 0	
Canter	97 →	53	53	Kit 8	
City Canter	99 →	55	55	Kit 10	
Fuso	76 →	41	41		
L 200	78 → 85	38	38		
L 200	86 → 95	41+X	41+X		
L 200	96 →	48	48	Kit 2	

**SP** = Tergi su misura - Custom fit wiper (vedi pagina / see page 398)

**+X** = Tergi con attacco laterale. Per il montaggio è necessario il kit di attacchi "X" venduto separatamente (art. 1899.9)  
Wiper arm with side fitting. Special side pin adaptor kit is necessary. (art. 1899.9)



MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
L 300	79 -> 91	41	41		
L 300	92 ->	45	45	Kit 0	38
L 400	96 ->	65	65		43
Valley	87 -> 93	45+X	45+X	Kit 0+X	
Valley	94 ->	45	45	Kit 0	38
<b>NISSAN</b>					
260	71 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
100NX	91 ->	53	48	Kit 6	51
200SX	88 -> 94	51	51	Kit 5	51
200SX	94 ->	53	51	Kit 7	45
240Z	71 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
240ZG	71 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
280C	81 -> 83	45	45	Kit 0	
280ZX	81 -> 83	45+X	45+X	Kit 0+X	
300ZX	83 -> 90	45	45	Kit 0	
300ZX	90 ->	53	53	Kit 8	
350Z	03 ->	53	51	Kit 7	
Almera - 3/5 porte	95 ->	53	48	Kit 6	35
Almera - 4 porte	95 ->	53	48	Kit 6	
Bluebird	72 -> 80	45+X	45+X	Kit 0+X	
Bluebird	80 -> 86	45	45	Kit 0	45
Bluebird	86 -> 91	48	48	Kit 2	
Bluebird	87 -> 91	48	48	Kit 2	51
Bluebird S. Wagon	80 -> 91	48	48	Kit 2	33
Cedric	70 -> 84	41	41		
Cedric	84 -> 89	48	48	Kit 2	
Cherry	79 -> 82	45	45	Kit 0	41+X
Cherry	82 -> 86	48	45	Kit 1	
Cherry Europe	84 -> 86	51	51	Kit 5	45
Gazelle	80 -> 86	45+X	45+X	Kit 0+X	
Gloria	70 -> 84	41	41		
Gloria	84 -> 89	48	48	Kit 2	
Laurel	70 -> 84	41	41		
Laurel	84 -> 89	48	48	Kit 2	
Leopard	80 -> 87	45	45	Kit 0	
Leopard	87 -> 91	45	45	Kit 0	
Maxima	89 -> 94	53	51	Kit 7	
Maxima QX	94 ->	55	53		
Micra	02 ->	53	45	Kit 11	
Micra	83 -> 87	45	45	Kit 0	45
Micra	87 -> 91	45	45	Kit 0	45
Micra	92 -> 97	51	45	Kit 3	45
Micra	98 -> 01	51	45	Kit 3	41
Pathfinder	97 ->	55	53		28
Patrol	80 -> 85	41	41		28
Patrol	85 -> 95	45	45	Kit 0	28
Patrol	95 -> 97	45	45	Kit 0	35
Patrol	98 ->	48	51	Kit 4	35
Prairie	83 -> 85	45	45	Kit 0	41
Prairie	86 -> 88	48	48	Kit 2	41
President	70 ->	41	41		
Primera	02 ->	65	48		51
Primera - 4 porte	90 -> 96	53	48	Kit 6	
Primera - 4 porte	96 -> 01	53	51	Kit 7	
Primera - 5 porte	90 -> 96	53	48	Kit 6	53
Primera - 5 porte	96 -> 01	53	51	Kit 7	53
Primera - Wagon	91 -> 97	53	48	Kit 6	41
Primera - Wagon	97 ->	53	51	Kit 7	53

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
QX	94 ->	55	53		
Serena	91 ->	60	60	Kit 18	41
Silvia	80 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Silvia	87 -> 89	45	45	Kit 0	45
Skyline	87 ->	45	45	Kit 0	45
Stanza	81 -> 87	45	45	Kit 0	
Sunny	80 -> 87	45	45	Kit 0	
Sunny	87 -> 91	51	51	Kit 5	
Sunny (N 13)	87 -> 91	45	45	Kit 0	
Sunny 3 porte	92 -> 96	53	48	Kit 6	28
Sunny 5 porte	91 -> 96	53	48	Kit 6	51
Sunny Wagon	92 ->	53	48	Kit 6	33
Terrano	88 -> 93	45	45	Kit 0	
Terrano II	93 ->	53	51	Kit 7	33
X-Trail	01 ->	60	38		43
Cabstar	78 -> 83	38	38		
Cabstar	83 ->	45	45	Kit 0	
Cherry Van	77 -> 87	35	35		
Double Cab	97 ->	48	48	Kit 2	
Eco	96 ->	51	51	Kit 5	
King Cab	86 ->	45	45	Kit 0	
Pick Up (720)	72 -> 86	41	41		
Pick Up (D21)	86 ->	48	48	Kit 2	
Series L	91 ->	51	51	Kit 5	
Series M	91 ->	51	51	Kit 5	
Sunny Van	84 -> 91	45	45	Kit 0	
Sunny Van	92 ->	53	48	Kit 6	
Trade	85 ->	51	51	Kit 5	
Urvan	81 -> 87	45	45	Kit 0	
Urvan	88 -> 91	45	45	Kit 0	
Urvan	92 ->	48	48	Kit 2	38
Vanette	82 -> 87	41	41		
Vanette	88 -> 91	55	55	Kit 10	
Vanette	92 -> 95	55	48	Kit 6	45
Vanette	95 ->	60	60	Kit 18	41

**OPEL**

Agila	00 ->	51	45	Kit 3	33
Ascona	75 -> 81	45	45	Kit 0	
Ascona	81 -> 88	45	45	Kit 0	51
Astra 3/5 porte	91 -> 97	45	45	Kit 0	45
Astra 3/5 porte	98 ->	51	48	Kit 4	
Astra 4 porte	91 -> 97	45	45	Kit 0	
Astra Cabrio	01 ->	51	48	Kit 4	
Astra Cabrio	91 -> 97	45	45	Kit 0	
Astra S. Wagon	91 -> 97	45	45	Kit 0	41
Astra S. Wagon	98 ->	51	48	Kit 4	33
Calibra	90 ->	48	48	Kit 2	48
Combo	01 ->	51	43		36
Commodore	72 -> 82	45	45	Kit 0	
Corsa	00 ->	51	45	Kit 3	
Corsa 3 porte	93 -> 99	45	45	Kit 0	41
Corsa 3/5 porte	83 -> 92	41	41		41
Corsa 5 porte	93 -> 99	45	45	Kit 0	33
Frontera	91 -> 98	48	48	Kit 2	28
Frontera	99 ->	48	48	Kit 2	28
Kadett	67 -> 84	41	41		51
Kadett	84 -> 91	45	45	Kit 0	45
Kadett S. Wagon	84 -> 91	45	45	Kit 0	35

# DISTINTA APPLICAZIONE (auto e furgoni) fitting chart (cars and vans)

MARCA E MODELLO	1980 1990 2000	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
	Anno YEAR				
Manta	75 → 88	45	45	Kit 0	
Meriva	02 →	60			
Monterey	92 →	51	51	Kit 5	38
Monza	78 → 88	45	45	Kit 0	51
Omega	86 → 93	48	48	Kit 2	
Omega	94 →	60	48	Kit 16	
Omega S. Wagon	86 → 93	48	48	Kit 2	33
Omega S. Wagon	94 →	60	48	Kit 16	33
Rekord	72 → 86	45	45	Kit 0	
Rekord S. Wagon	72 → 86	45	45	Kit 0	41
Senator	78 → 88	45	45	Kit 0	
Senator	89 → 93	48	48	Kit 2	
Sigmun	03 →	60	48	Kit 16	
Sintra	96 →	60	60	Kit 18	43
Speedster	02 →	60			
Tigra	93 →	45	45	Kit 0	51
Vectra	88 → 94	48	48	Kit 2	
Vectra	95 → 99	48	48	Kit 2	48
Vectra	00 →	48	48	Kit 2	48
Vectra S. Wagon	00 →	48	48	Kit 2	33
Vectra S. Wagon	95 → 99	48	48	Kit 2	33
Zafira	98 →	60	60	Kit 18	43
Arena	98 →	51	51	Kit 5	
Astra Van	94 →	45	45	Kit 0	
Campo	88 →	45	45	Kit 0	
Combo	94 →	45	45	Kit 0	
Corsa Van	→ 92	41	41		
Corsa Van	92 →	45	45	Kit 0	45
Kadett Van	79 → 84	41	41		
Kadett Van	84 → 91	45	45	Kit 0	
Midi	92 →	45	45	Kit 0	45
Movano	98 →	60	60	Kit 18	
Rekord Van	72 → 86	45	45	Kit 0	
Vivaro	01 →	60	53	Kit 19	

## PEUGEOT

104	72 → 81	35	35		
105	81 → 89	41	41		
106	00 →	51	45	Kit 3	
106	91 → 99	51	45	Kit 3	41
205	83 → 97	45	45	Kit 0	45
206	98 →	65	43		33
304	72 → 82	35	35		
305	78 → 89	41	41		
306	92 →	55	51	Kit 12	51
307	01 →	65	65		
309	85 → 94	45	45	Kit 0	
404	60 → 75	28	28		
405	88 → 91	55	55	Kit 10	
405	91 → 96	55	55	Kit 10	
406	95 →	60	55	Kit 27	45
504	72 → 80	43	43		
505	79 → 91	45	45	Kit 0	
604	75 → 87	45	45	Kit 0	
605	89 →	55	55	Kit 10	
806	98 →	65	51	Kit 20	41
205 Cabrio	83 →	45	45	Kit 0	
306 Cabrio	92 →	55	51	Kit 12	
306 S. Wagon	97 →	55	51	Kit 12	28

MARCA E MODELLO	1980 1990 2000	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
	Anno YEAR				
405 S. Wagon	88 → 96	55	55	Kit 10	33
406 Coupe	00 →	65	51	Kit 20	
406 S. Wagon	96 →	60	55	Kit 27	35
504 Pickup	81 →	41	41		
Boxer	94 →	55	55	Kit 10	
Expert	98 →	65	51	Kit 20	
Express	81 →	51	51	Kit 5	
J5	81 →	51	51	Kit 5	
J7	73 → 80	41	41		
J9	74 → 92	41	41		
Partner	97 →	55	55	Kit 10	41
Partner (port. post. sdopp.)	96 →	55	55	Kit 10	35
Rancho	96 →	55	55	Kit 10	

## PIAGGIO

Vespacar		33	-		
----------	--	----	---	--	--

## PORSCHE

911	94	41	38		38
911	95 → 97	38	45		41
911 (996)	98 →	55	55	Kit 24	55
924	76 → 89	45	45	Kit 0	51+X
928	76 → 89	45	45	Kit 0	51+X
928	89 → 94	51	51	Kit 5	51+X
928	95 →	48	48	Kit 2	51
944	76 → 89	45	45	Kit 0	51+X
944	89 →	51	51	Kit 5	51+X
948	76 → 89	45	45	Kit 0	51+X
948	89 →	51	51	Kit 5	51+X
911 Carrera, Turbo	72 → 93	38	38		41
911, S, 912	70 → 76	33	33		38
911, S, 912, 914, 2000, 2200	70 → 76	33	33		
Boxster	96 →	55	55	Kit 24	
Carrera 2001	01 →	55	55	Kit 10	55
Targa	01 →	55	55	Kit 10	55

## PROTON

300 Series	96 →	51	43		35
400 Series	93 → 95	45+X	45+X	Kit 0+X	
400 Series	96 →	51	43		35
5 porte	96 →	51	43		45
Persona	93 →	51	43		45
Saga 4 porte	91 → 95	41+X	41+X		
Saga Aeroback	91 →	41+X	41+X		41+X





## RENAULT

5	77 → 84	35	35		
6	70 → 85	35	35		
8	69 → 75	38	38		
9	82 → 89	41	41		
10	69 → 75	38	38		
11	82 → 89	41	41		45
12	69 → 75	38	38		
12	75 → 80	41	41		
14	76 → 84	41	41		
15	71 → 80	41	41		
16	69 → 80	35	35		
17	71 → 80	41	41		
18	78 → 86	41	41		

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
20	75 -> 85	45	45	Kit 0	41
25	84 -> 89	55	55	Kit 10	55
25	89 -> 92	55	55	Kit 10	55
30	75 -> 84	45	45	Kit 0	41
12 - S. Wagon	75 -> 80	41	41		38
18 - S. Wagon	78 -> 86	41	41		45
19 - 3/5 porte	88 -> 89	51	51	Kit 5	48
19 - 3/5 porte	89 -> 90	51	51	Kit 5	48
19 - 3/5 porte	90 -> 96	51	51	Kit 5	48
19 - Cabrio, Chamade (4 p.)	88 -> 89	51	51	Kit 5	
19 - Cabrio, Chamade (4 p.)	89 -> 90	51	51	Kit 5	
19 - Cabrio, Chamade (4 p.)	90 -> 96	51	51	Kit 5	
21 - 4 porte	86 -> 89	51	51	Kit 5	
21 - 4 porte	89 -> 95	51	51	Kit 5	
21 - 5 porte	86 -> 89	51	51	Kit 5	51
21 - 5 porte	89 -> 95	51	51	Kit 5	51
21 - Nevada. Savanna	86 -> 89	51	51	Kit 5	45
21 - Nevada. Savanna	89 -> 95	51	51	Kit 5	45
4, Export, Safari, Rodeo	69 -> 90	28	28		
4 Fourgonette, Estafette	69 -> 90	28	28		
5 Super	85 -> 89	45	45	Kit 0	41
5 Super	89 ->	45	45	Kit 0	41
Alpine	85 -> 91	51	51	Kit 5	
Alpine	92 -> 94	55	55	Kit 10	
Cherokee	90 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	
Clio	90 -> 94	45	45	Kit 0	41
Clio	94 -> 98	51	51	Kit 5	43
Clio II	06/01 ->	51	45	Kit 3	
Clio II	98 -> 06/01	53	45	Kit 11	33
Espace	84 -> 89	55	55	Kit 10	41
Espace	89 -> 91	55	55	Kit 10	41
Fuego	80 -> 86	48	48	Kit 2	48
Kangoo	97 ->	51	51	Kit 5	43
Kangoo (Port. Post. Sdopp.)	97 ->	51	51	Kit 5	38
Laguna	94 ->	60	48	Kit 16	
Laguna S. Wagon	95 ->	60	48	Kit 16	35
Megane	03 ->	60	45		
Megane 5 porte	95 -> 00	55	51	Kit 12	51
Megane Cabrio	95 -> 00	55	51	Kit 12	
Megane Classic (4 porte)	95 -> 00	55	51	Kit 12	
Megane Coach, Coupè	95 -> 00	55	51	Kit 12	43
Megane S. Wagon	99 -> 00	55	51	Kit 12	35
Megane Scenic	96 -> 03	60	41		43
Safrane	92 -> 98	60	60	Kit 26	55
Safrane	99 ->	60	60	Kit 26	55
Sport Spider	96 ->	55	-		
Twingo	93 ->	65	-		33
Express	86 ->	45	45	Kit 0	43
Extra	86 ->	45	45	Kit 0	43
Master	96 -> 97	60	60	Kit 18	
Messenger	93 ->	60	60	Kit 18	
Rapid	86 ->	45	45	Kit 0	43
Trafic	80 -> 89	51	51	Kit 5	
Trafic	89 ->	51	51	Kit 5	
<b>ROVER</b>					
25	00 ->	45	45	Kit 0	45
25	00 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
45	00 ->	51	45	Kit 3	45





MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
1800	76 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
2000	76 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
2200	76 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
2300	76 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
2400	76 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
2600	76 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
3500	71 -> 87	45	45	Kit 0	
3500	76 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
3500	87 ->	45	45	Kit 0	
100 Series	90 -> 99	41	41		
1800, 2000, 2200	64 -> 75	35	35		
200 Series	84 -> 90	45	45	Kit 0	
200 Series 3/5 porte	90 ->	45	45	Kit 0	45
200 Series Cabrio	90 ->	45	45	Kit 0	
200 Series Coupè	92 ->	45	45	Kit 0	51
3500 S	68 -> 75	41	41		
400 Series	90 -> 95	45	45	Kit 0	
400 Series 4 porte	95 ->	51	45	Kit 3	
400 Series 5 porte	95 ->	51	45	Kit 3	45
400 Series Tourer	94 ->	45	45	Kit 0	35
600 Series	93 ->	55	51	Kit 12	
75 Series	98 ->	55	55	Kit 10	
800 Series 4 porte	86 -> 92	48	48	Kit 2	
800 Series 4 porte	92 ->	51	51	Kit 5	
800 Series 5 porte	86 -> 92	48	48	Kit 2	48
800 Series 5 porte	92 ->	51	51	Kit 5	51
800 Series Coupè	92 ->	51	51	Kit 5	
Acclam	81 -> 86	41	41		
Allegro	73 -> 84	35	35		33
Ambassador	82 -> 85	51+X	51+X	Kit 5+X	51+X
Ital	80 -> 84	41	41		28
Maestro	83 ->	51	51	Kit 5	51
Maestro	83 ->	51+X	51+X	Kit 5+X	51+X
Marina	70 -> 80	41	41		28
Maxi	69 -> 82	38	38		
Metro	80 -> 83	41+X	41+X		41+X
Metro	80 -> 90	41	41		41
Metro	90 -> 95	41	41		
MG B	72 -> 81	35	35		28
MG F	95 ->	51	51	Kit 5	
MG Maestro	83 -> 90	51	51	Kit 5	51
MG Maestro	83 -> 90	51+X	51+X	Kit 5+X	51+X
MG Metro	80 -> 83	43+X	43+X		43+X
MG Metro	83 -> 90	41	41		41
MG Montego	85 -> 90	51	51	Kit 5	
MG Montego	90 ->	51	51	Kit 5	
MG TF135	02 ->	51	51	Kit 5	
MG Trophy 160	01 ->	51	51	Kit 5	
MG ZR-160	01 ->	45	45	Kit 0	45
MG ZR-160	01 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
MG ZS-180	01 ->	51	45	Kit 3	45
MG ZT-T	01 ->	55	55	Kit 10	
Mini	00 ->	45+X	48	Kit 1+X	
Mini, Spitfire	90 ->	28	28		
Montego	85 -> 90	51	51	Kit 5	
Montego	90 ->	51	51	Kit 5	
Montego S. Wagon	85 -> 90	51	51	Kit 5	35
Montego S. Wagon	90 ->	51	51	Kit 5	35
Princess 1800, 2000	74 -> 82	51+X	51+X	Kit 5+X	

## DISTINTA APPLICAZIONE (auto e furgoni) fitting chart (cars and vans)

	1980 1990 2000				
MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Princess 2200	74 → 82	51+X	51+X	Kit 5+X	51+X
Toledo	70 → 76	35	35		
TR7	75 → 85	41	41		
Triumph Acclaim	81 → 83	41+X	41+X		
Triumph Acclaim	83 → 86	41	41		
Triumph Dolomite	75 → 81	38	38		
Triumph TR7	75 → 85	41+X	41+X		
Vanden Plas	76 → 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
Freight Rover	84 →	51	51	Kit 5	
Maestro Van	79 →	41	41		
Maestro Van	86 →	51	51	Kit 5	
Metro Van	86 →	41	41		
Sherpa	74 → 88	38	38		

SAAB					
90	84 → 87	38	38		
95	67 → 74	35	35		
95	74 → 78	33	33		
96	67 → 74	35	35		
96	74 → 78	33	33		
99	69 → 84	38	38		
600	81 → 86	45	45	Kit 0	45
600	81 → 86	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
900	78 → 93	41	41		
900 - 5 porte	93 →	53	53	Kit 8	51
900 - Cabrio	93 →	53	53	Kit 8	
900 - Coupè	93 →	53	53	Kit 8	
9000 - 4 porte	84 → 91	51	51	Kit 5	
9000 - 4 porte	92 →	53	53	Kit 8	
9000 - 5 porte	84 → 91	51	51	Kit 5	51
9000 - 5 porte	92 →	53	53	Kit 8	53
9-3 3/5 porte	98 →	53	53	Kit 8	51
9-3 Cabrio	03 →	55	55	Kit 10	
9-3 Cabrio	98 → 01	53	53	Kit 8	
9-5 5 porte	97 →	55	55	Kit 10	
9-5 S. Wagon	97 →	55	55	Kit 10	

SEAT					
124	68 → 85	33	33		
127	68 → 85	33	33		
128	74 → 85	38	38		
133	68 → 85	33	33		
131 Familiar	→ 85	38	38		38
600, D, E	68 → 85	28	28		
850 Especial, Sport	68 → 85	33	33		
Alhambra	95 →				41
Arosa	97 →	48	48	Kit 2	28
Arosa	99 →	53	48	Kit 23	28
Cordoba 4 porte	93 → 98	53	48	Kit 23	33
Cordoba 4 porte	99 →	53	45	Kit 11	
Cordoba S. Wagon	97 →	53	48	Kit 23	
Fura	80 → 86	38	38		38
Ibiza	84 → 88		SP48		45
Ibiza	84 → 91	45	-		45
Ibiza	92 → 93	51	51	Kit 5	48
Ibiza	93 → 98	53	48	Kit 23	33
Ibiza	99 →	53	45	Kit 11	33
L, LE, 132, 1200 Sport	74 → 85	38	38		
Leon	99 →	53	48	Kit 23	33

	1980 1990 2000				
MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Malaga	85 → 92	41	41		
Marbella	82 →	41	-		33
Panda	80 → 85	41	41		33
Ritmo	80 → 86	38	38		38
Ronda	82 → 87	41	41		38
Toledo	91 → 98	51	51	Kit 5	
Toledo	98 →	53	48	Kit 23	
Inca	95 →	53	48	Kit 6	45
Terra	85 → 87	41	41		
Terra	87 → 95	41	41		
Trans	85 → 87	41	41		
Trans	87 →	41	41		

SKODA					
105, 120, 125, 130, 135, 136	76 → 90	41	41		
Fabia	99 →	53	48	Kit 23	
Favorit	88 → 92	45	45	Kit 0	41
Favorit	92 →	51	51	Kit 5	41
Felicia	94 →	51	51	Kit 5	41
Felicia S. Wagon	95 →	51	51	Kit 5	41
Forman	88 → 92	45	45	Kit 0	41
Forman	92 →	51	51	Kit 5	41
Garde	76 → 90	41	41		
Octavia	96 →	53	48	Kit 23	
Octavia S. Wagon	97 →	53	48	Kit 23	28
Rapid	76 → 90	41	41		
Felicia Pick Up	95 →	51	51	Kit 5	
Felicia Van	95 →	51	51	Kit 5	
Pick Up	88 → 92	45	45	Kit 0	
Pick Up	93 →	51	51	Kit 5	

SSANGYONG					
Korando	93 →	45	45	Kit 0	28
Korando Family	93 →	45	45	Kit 0	28
Musso	94 →	51	45	Kit 3	35
Musso Club, Istana	95 → 96	51	51	Kit 5	41
Musso Club, Istana	97 →	51	51	Kit 5	35

SUBARU					
1300 (Leone)	79 → 85	41+X	41+X		
1300 (Leone)	85 →	45+X	45+X	Kit 0+X	
1300, 1600, 1800	79 → 85	41	41		
1600 (Leone)	79 → 84	41+X	41+X		
1600 (Leone)	85 →	45+X	45+X	Kit 0+X	
1800 (Leone)	79 → 85	41+X	41+X		
1800 (Leone)	85 →	45+X	45+X	Kit 0+X	
600, 700	81 →	41	41		
Blitzer	01 →	55	51	Kit 12	38
Forester	98 →	53	48	Kit 6	38
Impreza	01 →	55	55	Kit 10	
Impreza	92 →	53	45	Kit 11	38
Justy	85 → 89	43	43		
Justy	85 → 89	43+X	43+X		41
Justy	89 → 94	45	43		41
Justy	95 →	53	45	Kit 11	38
Legacy 4 porte	89 → 93	51	45	Kit 3	
Legacy 4 porte	93 → 98	53	48	Kit 6	
Legacy 4 porte	98 → 99	55	51	Kit 12	
Legacy Outback	96 →	53	48	Kit 6	38

**SP** = Tergi su misura - Custom fit wiper (vedi pagina / see page 398)

**+X** = Tergi con attacco laterale. Per il montaggio è necessario il kit di attacchi "X" venduto separatamente (art. 1899.9)  
Wiper arm with side fitting. Special side pin adaptor kit is necessary. (art. 1899.9)



MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Legacy S. Wagon	89 -> 93	51	45	Kit 3	38
Legacy S. Wagon	93 -> 98	53	48	Kit 6	38
Legacy S. Wagon	99 ->	55	51	Kit 12	38
Leone	79 -> 84	41	41		
Leone	79 -> 84	41+X	41+X		
Leone	85 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	
Mini Jumbo	83 -> 92	41	41		
Mini Jumbo	92 ->	48	38		33
Profi Wagon	95 ->	41	41		38
Streega	95 ->	51	51	Kit 5	35
SVX	91 ->	55	51	Kit 12	45
Trendy	85 -> 89	43	43		
Trendy	85 -> 89	43+X	43+X		41
Trendy	89 ->	45	43		41
Vivio	83 -> 92	41	41		
Vivio	92 ->	48	38		33
XT	85 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	
Bus Transporter		45+X	45+X	Kit 0+X	
Domingo	84 -> 94	38	38		33
Domingo	94 ->	41	41		41
E Series E1L	88 ->	35	35		
E-10	84 -> 94	38	38		33
E-12	84 -> 94	38	38		33
E-Wagon	94 ->	41	41		
Lubero	93 ->	41	41		28
Sumo	88 -> 94	35	35		
Wagon	97 ->	41	41		41

SUZUKI					
Alto	02 ->	45	41		28
Alto	81 -> 85	35	35		
Alto	85 -> 89	43	43		
Alto	85 -> 89	43+X	43+X		
Alto	90 -> 93	43	43		
Alto	90 -> 93	43+X	43+X		41
Alto	94 -> 97	48	41		33
Alto	98 ->	48	48	Kit 2	33
Baleno 3 porte	95 ->	51	45	Kit 3	38
Baleno 4 porte	95 ->	51	45	Kit 3	
Baleno S. Wagon	97 ->	51	45	Kit 3	35
Cappuccino	93 ->	45	41		
Grand Vitara	98 ->	48	48	Kit 2	38
Ignis	00 ->	48	45	Kit 1	36
Jimny	98 ->	45	41		
Liana	01 ->	55	45		28
Libro	92 ->	38	38		38
Maruti Delux, Super Delux	90 ->	38	38		
SA-310 Cultus	84 -> 89	45+X	45+X	Kit 0+X	38
SA-310 Cultus	89 -> 92	51	45	Kit 3	38
Samurai	85 ->	28	28		
SJ 410, SL 410, SJ 413	-> 88	28	28		
SS80	81 -> 85	35	35		
Swift	84 -> 89	45+X	45+X	Kit 0+X	38
Swift	89 -> 92	51	45	Kit 3	38
Swift	93 ->	53	45	Kit 11	38
Vitara	89 -> 91	45+X	45+X	Kit 0+X	
Vitara	92 -> 97	43	43		38
Vitara	98 ->	45	45	Kit 0	38
Wagon	97 ->	51	45	Kit 3	

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
X-90	95 ->	43	45		
XI 7	02 ->	48	48	Kit 2	
Carry	82 -> 85	33	33		
Carry	85 -> 91	41	35		35
Carry	92 ->	38	38		38
Super Carry	85 -> 91	41	35		35
Super Carry	92 ->	38	35		

TALBOT					
160	70 -> 84	43	43		
180	70 -> 84	43	43		
1510	79 -> 85	43	43		
2000, Simca 2000	70 -> 84	45	45	Kit 0	
Alpine	70 -> 82	41	41		
Alpine	75 -> 86	43	43		
Alpine Rapier	85 -> 86	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Alpine SX	81 -> 86	45	45	Kit 0	
Avenger	70 -> 82	41	41		
Dodge Dart		33	33		
Express	96 ->	28	28		
Horizon	77 -> 86	41	41		41
Hunter	75 -> 86	41	41		
Hunter Super	76 -> 86	45	45	Kit 0	
Matra Bagheera	72 -> 80	41	41		
Matra Murena	79 -> 85	51	51	Kit 5	
Matra Rancho	76 -> 80	33	33		41
Matra Rancho	80 -> 84	35	35		41
Minx	85 -> 86	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Samba	80 -> 87	41	41		35
Simca	-> 79	28	28		
Simca 1100		33	33		
Simca 1200, 1100 Pick Up		33	33		
Simca 1301	70 -> 76	41	41		
Simca 1307	75 -> 80	43	43		
Simca 1308	75 -> 80	43	43		
Simca 1309	75 -> 80	43	43		
Simca 1501	70 -> 76	41	41		
Simca 1609	76 -> 84	43	43		
Simca 1610	76 -> 84	43	43		
Simca Alpine	76 -> 84	45	45	Kit 0	
Solara	78 -> 85	43	43		
Sunbeam 1000	78 -> 80	41	41		
Sunbeam 1300	78 -> 83	41	41		
Sunbeam 1600	78 -> 83	41	41		
Sunbeam Avenger	70 -> 86	41	41		
Sunbeam Lotus	78 -> 83	41	41		
Sunbeam Rapier	75 -> 86	41	41		
Tagora	80 -> 84	45	45	Kit 0	

TATA					
Gurkha	95 ->	48+X	48+X	Kit 2+X	
Indica	99 ->	55	55	Kit 10	28
Loadbeta	94 ->	48+X	48+X	Kit 2+X	
Safari	98 ->	60	51	Kit 17	33
Telco	96 -> 97	51+X	51+X	Kit 5+X	28

TOYOTA					
4Runner	89 -> 92	45+X	45+X	Kit 0+X	
4Runner	92 ->	43	43		35

# DISTINTA APPLICAZIONE (auto e furgoni) fitting chart (cars and vans)

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Avensis	03 ->	60	41		
Avensis 4 porte	98 -> 99	55	45	Kit 9	
Avensis 4 porte	99 ->	53	45	Kit 11	
Avensis 5 porte	98 -> 99	55	45	Kit 9	51
Avensis 5 porte	99 -> 02	53	45	Kit 11	
Avensis Verso	01 -> 02	60	41		
Avensis Verso	03 ->	65	41		
Camry	83 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Camry	87 -> 91	51+X	45+X	Kit 3+X	45+X
Camry S. Wagon	87 -> 91	51+X	45+X	Kit 3+X	33
Camry S. Wagon	92 ->	53	48	Kit 6	
Capain 1000, Publica	70 -> 86	35	35		
1000 PU, Dyna	70 -> 86	35	35		
Carina	73 -> 83	45+X	45+X	Kit 0+X	
Carina	84 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	45+X
Carina E 4 porte	92 -> 97	53	45	Kit 11	
Carina E 5 porte	92 -> 97	53	45	Kit 11	51
Carina E S. Wagon	93 -> 97	53	48	Kit 6	41
Carina II	87 -> 92	51+X	45+X	Kit 3+X	45+X
Celica	76 -> 82	41	41		
Celica	76 -> 82	41+X	41+X		
Celica	82 -> 86	45+X	45+X	Kit 0+X	
Celica	87 -> 91	51+X	45+X	Kit 3+X	
Celica	92 -> 93	51	45	Kit 3	
Celica	94 -> 98	53	48	Kit 6	51
Celica	99 ->	65	41		51
Chaser	82 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
Corolla	01 ->	60	41		
Corolla	80 -> 83	41	41		41
Corolla	80 -> 83	41+X	41+X		41+X
Corolla	83 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	41+X
Corolla	87 -> 91	51+X	45+X	Kit 3+X	43+X
Corolla	92 -> 96	51	45	Kit 3	45
Corolla 3 porte	97 -> 00	51	45	Kit 3	41
Corolla 5 porte	97 -> 00	51	45	Kit 3	51
Corolla S. Wagon	92 -> 96	51	45	Kit 3	41
Corolla S. Wagon	97 ->	51	45	Kit 3	35
Corolla Verso	01 ->	65	41		
Corona	76 -> 84	43+X	43+X		
Cressida	82 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	
Crown	82 ->	45+X	45+X	Kit 0+X	
Funcruiser	94 ->	51	45	Kit 3	35
Hi-Lux	83 -> 90	41	41		
Land Cruiser	01 ->	60	55	Kit 27	41
Land Cruiser	02 ->	55	53		45
Land Cruiser	69 -> 85	33	33		
Land Cruiser	90 -> 96	45	45	Kit 0	41
Landcruiser	85 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
Landcruiser	85 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
Landcruiser	97 -> 98	43	41		35
Landcruiser	98 -> 99	48	45	Kit 1	35
Landcruiser	99 ->	51	51	Kit 5	41
Lexus	90 ->	51	45	Kit 3	
Lite-Ace	90 -> 95	45+x	38+x		
MR2	84 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	
MR2	87 -> 91	45+X	45+X	Kit 0+X	
MR2	92 ->	51+X	45+X	Kit 3+X	
MR2	93 ->	51	48	Kit 4	
Paseo	95 ->	51	45	Kit 3	

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Picnic	96 ->	60	41		38
Prius	00 ->	60	43		
Prius	98 -> 00	60	41		
RAV-4	00 ->	60	48	Kit 16	
RAV-4	94 -> 99	51	45	Kit 3	35
Space Cruiser	83 -> 90	41	41		
Starlet	78 -> 87	41+X	41+X		38
Starlet	87 -> 90	41+X	41+X		41+X
Starlet	90 -> 96	51+X	45+X	Kit 3+X	41+X
Starlet	96 ->	51	43		41
Supra	82 -> 86	45+X	45+X	Kit 0+X	
Supra	87 -> 91	51+X	45+X	Kit 3+X	
Supra	92 -> 93	51	45	Kit 3	
Supra	93 ->	53	51	Kit 7	45
Tercel	78 -> 83	38	38		41+X
Tercel	83 -> 87	45+X	45+X	Kit 0+X	35
Tercel	88 -> 89	51+X	45+X	Kit 3+X	35
Trueno	-> 85	38	38		
Yaris	03 ->	51	36		
Yaris	98 -> 02	53	35		
Yaris Verso	99 ->	55	41	Kit 9	41
Dyna	82 -> 96	41+X	41+X		
Dyna	97 ->	43	43		35
Hi-Ace	70 -> 80	38	38		
Hi-Ace	80 -> 83	41+X	41+X		
Hi-Ace	83 -> 89	45+X	45+X	Kit 0+X	
Hi-Ace	87 -> 90				41+X
Hi-Ace	90 -> 95	51+X	45+X	Kit 3+X	
Hi-Ace	95 ->	53	53	Kit 8	45
Hi-Lux	00 ->	43	43		
Hi-Lux	83 -> 90	41+X	41+X		
Hi-Lux	91 -> 96	43	43		
Hi-Lux	91 -> 96	43+X	43+X		
Hi-Lux	97 -> 00	43	43		
Lite-Ace	80 -> 85	38	38		
Lite-Ace	86 -> 90				41+X
Lite-Ace	90 -> 95	45+X	38+X		
Model F	85 -> 86	41+X	41+X		
Model F	87 -> 90				41+X

## VOLKSWAGEN

1200	69 -> 77	28	28		
1500	69 -> 72	28	28		
1300, 1302	72 -> 77	28	28		
1303, 1500 (Kaefer/Beetle)	72 -> 85	38	38		
1600 (Kaefer/Beetle)	69 -> 79	38	38		
Beetle	77 -> 85	38	38		
Beetle, Coccinelle, Kafer, Kever	68 -> 77	28	28		
Bora	98 ->	53	48	Kit 6/23	
Classic	85 ->	41	41		
Corrado	88 ->	48	48	Kit 2	45
Derby	77 -> 86	41	41		
Golf Cabrio	74 -> 93	41	41		
Golf Cabrio	93 ->	53	48	Kit 6/23	
Golf I	74 -> 83	41	41		41
Golf II	83 -> 91	45	45	Kit 0	38
Golf III	92 -> 97	53	48	Kit 6/23	33
Golf IV	97 -> 02	53	48	Kit 23	33
Golf Variant IV	99 -> 00	53	48	Kit 23	38

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
Jetta	79 -> 92	41	41		
Jetta Carat	83 -> 92	45	45	Kit 0	
K70	70 -> 75	45	45	Kit 0	
Kever Super	77 -> 85	38	38		
Lupo	98 -> 99	48	48	Kit 21	28
Lupo	99 ->	53	48	Kit 6/23	28
New Beetle	98 ->	53	53	Kit 8	
Passat	73 -> 80	41	41		
Passat	80 -> 88	45	45	Kit 0	
Passat	88 -> 91	53	53	Kit 8	
Passat	92 -> 02	53	53	Kit 22	
Passat Variant	73 -> 80	41	41		38
Passat Variant	80 -> 88	45	45	Kit 0	38
Passat Variant	88 -> 91	53	53	Kit 8	41
Passat Variant	92 -> 97	53	53	Kit 22	41
Passat Variant	97 ->	53	53	Kit 22	38
Polo	00 -> 01	48	48	Kit 21	
Polo	75 -> 81	41	41		41
Polo	94 -> 95	48	48	Kit 21	28
Polo	95 -> 99	48	48	Kit 21	
Polo 4 porte	81 -> 94	41	41		
Polo Classic 4 porte	95 ->	53	45	Kit 11	
Polo Coupè	81 -> 94	41	41		41
Polo Hatchback	81 -> 94	41	41		28
Polo Variant	97 ->	53	45	Kit 11	
Santana	81 -> 88	45	45	Kit 0	
Scirocco	74 -> 81	45	45	Kit 0	41
Scirocco	81 -> 92	48	48	Kit 2	41
Sharan	95 ->				41
Vento	91 ->	53	48	Kit 23	
Caddy	82 -> 95	41	41		
Caddy	96 ->	53	45	Kit 11	45
Caddy Pick Up	83 ->	41	41		
Caravelle	-> 95	53	48	Kit 6	41
Caravelle	95 ->	53	53	Kit 8	41
Golf Van	90 ->	41	41		
LT	75 -> 82	51	51	Kit 5	
LT	82 -> 96	48	48	Kit 2	
LT	96 ->	60	55	Kit 27	
Multivan	92 ->	53	53	Kit 8	41
Polo Van	90 ->	41	41		
Taro	88 -> 92	41	41		
Taro	88 -> 92	41+X	41+X		
Taro	92 ->	45	45	Kit 0	
Transporter	67 -> 78	41	41		
Transporter	79 -> 90	45	45	Kit 0	
Transporter	90 -> 91	51	51	Kit 5	
Transporter	92 ->	53	53	Kit 8	

**VOLVO**

66	77 -> 81	41+X	41+X		33
140 Series	66 -> 75	41	41		33
160 Series	66 -> 75	41	41		33
240 Series	74 -> 93	41	41		
240 Series S. Wagon	74 -> 93	41	41		33
260 Series	75 -> 93	41	41		
260 Series S. Wagon	74 -> 93	41	41		33
262C	76 -> 82	45+X	45+X	Kit 0+X	
340 Series	76 -> 78	45+X	45+X	Kit 0+X	

MARCA E MODELLO	Anno YEAR	Guida cm DRIVER cm	Pass. cm PASS. cm	KIT N. KIT No.	Post. cm REAR cm
340 Series	79 -> 89	45	45	Kit 0	
360 Series	82 -> 89	45	45	Kit 0	
440 Series	88 ->	53	53	Kit 8	51
460 Series	89 ->	53	53	Kit 8	
480 Series	86 ->	53	53	Kit 8	38
740 Series 4 porte	84 -> 91	51	51	Kit 5	
740 Series S. Wagon	84 -> 91	51	51	Kit 5	35
760 Series 4 porte	82 -> 87	51	51	Kit 5	
760 Series 4 porte	87 -> 91	53	53	Kit 8	
760 Series S. Wagon	82 -> 87	51	51	Kit 5	35
760 Series S. Wagon	87 -> 91	53	53	Kit 8	35
780 Series	85 -> 91	51	51	Kit 5	
850 Series 4 porte	91 ->	53	53	Kit 8	
850 Series S. Wagon	91 ->	53	53	Kit 8	43
940 Series 4 porte	90 ->	51	51	Kit 5	
940 Series S. Wagon	90 ->	51	51	Kit 5	35
960 Series 4 porte	90 ->	53	53	Kit 8	
960 Series S. Wagon	90 ->	53	53	Kit 8	35
C70	96 ->	53	53	Kit 8	
S40	95 ->	53	51	Kit 7	
S60	00 ->	60	55	Kit 27	
S70	96 ->	53	53	Kit 8	
S80	98 ->	60	55	Kit 27	
S90	96 ->	53	53	Kit 8	
V40	95 ->	53	51	Kit 7	41
V70	00 ->	60			
V70	96 ->	53	53	Kit 8	43
V90	96 ->	53	53	Kit 8	35
XC70	02 ->	60			
XC90	01 ->	60			

**WARTBURG**

353	71 ->	41	41		
1300	88 ->	41	41		

**ZASTAVA**

45	81 ->	38	38		33
101	72 ->	38	38		
125	72 ->	33	33		
750	72 ->	33	33		
850	72 ->	33	33		
1100	72 ->	38	38		
1300	72 ->	33	33		
1500	72 ->	33	33		
311, 313, 511, 513	83 ->	38	38		38
55, 65	81 ->	38	38		
Florida	88 ->	48	48	Kit 2	38
GTL	83 ->	38	38		
Miami, Sana	88 ->	48	48	Kit 2	38
Tempo	83 ->	38	38		33